

Section 01

MEDIAS X N-04E について

MEDIAS X N-04Eはドコモから発売されたNECカシオモバイルコミュニケーションズ製のスマートフォンです。Googleが提供するスマートフォン向けOS「Android」を搭載しています。



N-04Eとは



**MEDIAS X
N-04E**

MEMO MEDIAS X N-04Eの特徴

MEDIAS X N-04Eは、高速通信サービス「Xi」（クロッシィ）に対応した、Android搭載スマートフォンです。従来の携帯電話のように、通話やメール、インターネットなどを利用できるだけでなく、NTTドコモやGoogleが提供する各種サービスとの強力な連携機能を備えています。また、防水・防塵性能の他に、耐落下衝撃性能やキズへの耐性、汚れを防ぐコーティング加工などの優れたガード機能を有しているほか、おサイフケータイ、「おくだけ充電」や「ブルーライトカットモード」などの新機能にも対応しています。なお本書では、同端末を「N-04E」と製品名で記載しています。

N-04Eの各部名称を覚える

左側面




上部



正面



背面



右側面



底面



Section 02

電源のオン・オフと ロックの解除

電源の状態にはオン、オフ、スリープモードの3種類があります。3つのモードはすべて電源キーで切り替えが可能です。一定時間操作しないと、自動でスリープモードに移行します。




1

画面ロックを解除する


- ① スリープモード（P.11のMEMO参照）で電源キー（またはウェイクアップ／スリープキー）を押します。



- ② ロック解除画面が表示されるので、 をタップします。



- ③ 画面ロックが解除されます。再度、電源キーを押すと、スリープモードになります。



MEMO 画面ロックの解除方法

手順①で、本体下部にあるウェイクアップ／スリープキーを押すことでもロック解除画面を表示できます。

なお、手順②のロック解除画面から直接アプリケーションを起動することもできます。 をタップすると「カメラ」（Sec.41参照）が起動し、 をタップすると「しゃべってコンシェル」（Sec.59参照）が起動します。

電源を切る

- ① 電源が入っている状態で、画面ロックを解除して、電源キーを長押しします。



- ③ <OK>をタップすると、電源がオフになります。再度、電源キーを長押しすると、電源がオンになります。



- ② メニューが表示されるので、<電源を切る>をタップします。



MEMO スリープモードとスタンバイモード

手順①で電源キーを押すか、ウェイクアップ／スリープキーを押すとスリープモードになります。スリープ中は画面が消えますが、通信やアラーム／通知などの機能は有効なので、その分バッテリーを消費します。

手順②で<スタンバイモード>をタップするとスタンバイモードになります。スタンバイ中は画面が消えて、通信やアラーム／通知などもオフになるため、バッテリーの消費が抑えられます。スタンバイ中に電源キーを長押しするとロック解除画面が表示されます。N-04Eをコンサート会場や図書館などに持ち込む場合に便利な機能です。