


Galaxy S21 5G/
S21 Ultra 5Gについて

OS・Hardware



Galaxy S21 5G SC-51B（以降S21）とGalaxy S21 Ultra 5G SC-52B（以降S21 Ultra）は、ドコモが販売しているAndroidスマートフォンです。高性能カメラにより、手軽に美しい写真を撮影することができます。

▼ 各部名称を覚える



1	フロントカメラ
2	ディスプレイ（タッチスクリーン）
3	指紋センサー
4	受話口／スピーカー
5	nanoUIMカードトレイ
6	送話口／マイク（上部）
7	送話口／マイク（下部）


8	USB Type-C接続端子
9	スピーカー
10	音量UPキー／音量DOWNキー
11	サイドキー
12	リアカメラ
13	マイク（背面）
14	ワイヤレス充電位置

※本体写真はS21のものです。


▼ S21とS21 Ultraの違い

本書の解説は、Galaxy S21 5G SC-51BとGalaxy S21 Ultra 5G SC-52Bの両方に対応しています。両者は、大きさやディスプレイが異なりますが、一番大きな違いは、カメラモジュールの部分です。本書では主にS21を使用して機能を解説しますが、S21 Ultraで機能が異なる場合は、都度注釈を入れています。

● S21のカメラモジュール



● S21 Ultraのカメラモジュール



MEMO S21 UltraはSペンに対応

S21 Ultraは、Galaxy Noteシリーズに内蔵されているSペンを利用することができます。Sペンは別売ですが、Sペンを利用すると、カレンダーに直接手書きでメモを書き込んだり、S21 Ultraをメモ帳のように利用することができます。

Section 02 電源のオン／オフとロックの解除



電源の状態にはオン、オフ、スリープモードの3種類があります。3つのモードはすべて電源キーで切り替えが可能です。一定時間操作しないと、自動でスリープモードに移行します。

1 ロックを解除する


- 1 スリープモードで電源キーを押すか、ディスプレイをダブルタップします。



- 2 ロック画面が表示されるので、PIN (Sec.54参照) などを設定していない場合は、画面をスワイプします。



- 3 ロックが解除され、ホーム画面が表示されます。再度電源キーを押すとスリープモードになります。



MEMO スリープモードとは

スリープモードは画面の表示が消えている状態です。バッテリーの消費をある程度抑えることはできますが、通信などは行っており、スリープモードを解除すると、すぐに操作を再開することができます。また、操作をしないと一定時間後に自動的にスリープモードに移行します。

電源を切る

- 1 画面が表示されている状態で、電源キーを長押しします。



- 2 メニューが表示されるので、＜電源OFF＞をタップします。



- 3 次の画面で＜電源OFF＞をタップすると、電源がオフになります。電源をオンにするには、電源キーを一定時間長押しします。




MEMO ロック画面からのアプリの起動

ロック画面に表示されているボタンを画面中央にドラッグすることで、ロックを解除することなく、カメラや電話などのアプリを起動することができます。



12 電話をかける／受ける

Application



電話操作は発信も着信も非常にシンプルです。発信時はホーム画面のアイコンから簡単に電話を発信でき、着信時はドラッグ操作で通話を開始できます。

電話をかける

1 ホーム画面で をタップします。



2 [キーパッド] 画面が表示されていないときは、＜キーパッド＞をタップします。



3 キーをタップして宛先の電話番号を入力し、 をタップすると電話が発信されます。



4 相手が応答すると通話開始です。 をタップすると、通話が終了します。



電話を受ける

● スリープ中に電話を受ける

1 スリープ中に電話の着信があると、着信画面が表示されます。 をサークルの外までドラッグします。



2 相手との通話が開始されます。 をタップすると、通話が終了します。



● アプリ利用中に電話を受ける

1 アプリ利用中に電話の着信があると、画面上部に着信画面が表示されます。＜応答＞をタップします。



2 相手との通話が開始されます。 をタップすると、通話が終了します。




MEMO

着信音を止める

電話の着信中に、S21／S21 Ultraの画面を下向きに伏せたり2回振ることで、消音したり着信を拒否したりできます。P.40手順1の画面で、＜スグ電設定＞→＜消音・拒否＞の順にタップして設定します。

Section
17S21/S21 Ultraで
使える4種類のメール


Application



S21/S21 Ultraでは、ドコモメール（「@docomo.ne.jp」）やSMS、+メッセージのほか、GmailやYahoo!、プロバイダメールなどのパソコンで使用しているメールの利用も可能です。

ドコモメール

NTTドコモの提供するメールです。「@docomo.ne.jp」のアドレスが使えます。iモードと同じアドレスが使用可能です。



SMSと+メッセージ

相手の携帯電話番号宛にメッセージを送信します。従来のSMSとその拡張モードの+メッセージ（P.53MEMO参照）を利用できます。



Gmail

Googleが提供するメールです。Googleアカウントを設定するだけで利用できます。



PCメール

パソコンで使用しているメールが使えます。複数のメールアカウントを登録することも可能です。



MEMO


+メッセージについて

+メッセージは、従来のSMSを拡張したものです。宛先に相手の携帯電話番号を指定するのはSMSと同じですが、文字だけしか送信できず、別途通信料がかかるSMSと異なり、パケット通信料でスタンプや写真、動画なども送ることができます。ただし、SMSは相手を問わず利用できるのに対し、+メッセージをやり取りできるのは、相手も+メッセージを利用している場合のみです。相手が+メッセージを利用していない場合は、SMSとしてテキスト文のみが送信されます。

Section 30 Google Playでアプリを検索する

S21/S21 Ultraは、Google Playに公開されているアプリをインストールすることで、さまざまな機能を利用できます。まずは、目的のアプリを探す方法を解説します。

Application



アプリを検索する

1 Google Playを利用するには、ホーム画面で<Playストア>をタップします。



2 利用規約が表示されたら、<同意する>をタップします。[Playストア]アプリが起動して、Google Playのトップページが表示されます。<アプリ>→<カテゴリ>をタップします。



3 [アプリ]の[カテゴリ]画面が表示されます。上下にスワイプして、ジャンルを探します。



4 見たいジャンル（ここでは<エンタメ>）をタップします。



5 画面を上方向にスワイプして、<人気のエンタメアプリ（無料）>をタップします。



6 無料アプリの人気ランキングが表示されます。画面上部の<無料>をタップすると、「売上トップ」や「人気（有料）」のランキングを表示することができます。



7 手順5の画面でアプリ名をタップすると、アプリの詳細な情報が表示されます。



MEMO キーワードで検索する

Google Playでは、キーワードからアプリを検索できます。検索機能を利用するには、画面上部にある検索ボックスや、Qをタップし、検索欄にキーワードを入力して、Qをタップします。



Section 35 My docomoを利用する

[My docomo] では、契約内容の確認・変更などのサービスが利用できます。利用の際には、dアカウントのパスワード（Sec.11参照）が必要です。


Application



5

契約情報を確認する

1 ホーム画面で<My docomo>をタップします。




2 [アプリで開く] 画面が表示されたら、<Google Playストア>→<常時>をタップします。Google Playの画面が表示されるので、<更新>をタップします。[My docomo] アプリが更新されたら、<開く>をタップします。



3 許可に関する画面が表示されたら、<許可>をタップします。



4 端末に登録されているdアカウントが表示されるので、<このdアカウントを設定する>をタップします。



5

dアカウントのパスワードを入力します。

入力する




6

2段階認証を設定している場合は、ショートメッセージで送られてくる番号を入力し、<ログイン>をタップします。



7

<OK>をタップします。



8

パスコードロック機能の紹介が表示されたら、ここでは<今はしない>をタップします。



9

[データ・料金] 画面が表示され、「データ通信量」や「ご利用料金」などが表示されます。




Section

42 アラームをセットする


S21/S21 Ultraの「時計」アプリでは、アラーム機能を利用できます。また、世界時計やストップウォッチ、タイマーとしての機能も備えています。

Application



▼ アラームで設定した時間に通知させる


1 [アプリ一覧] 画面で、＜時計＞をタップします。



2 アラームを設定する場合は、＜アラーム＞をタップして、＋をタップします。



3 ＜午前＞と＜午後＞をタップして選択し、時刻をスワイプして設定します。曲線をタップします。



4 標準では翌日が設定されていますが、日付を変更することができます。設定したい日付をタップして、＜完了＞をタップします。




5

＜保存＞をタップします。



6

アラームが有効になります。アラームの右のスイッチをタップしてオン／オフを切り替えられます。アラームを削除するときは、ロングタッチします。



7

削除したいアラームにチェックが付いていることを確認して、＜削除＞をタップします。



MEMO

アラームを解除する


スリープ状態でアラームが鳴ると、以下のような画面が表示されます。アラームを解除する場合は、×をいすれかの方向にドラッグします。



Section 50 Galaxyアカウントを設定する

この章で紹介する機能の多くは、利用する際にGalaxyアカウントをS21/S21 Ultraに登録しておく必要があります。ここでは「設定」アプリからの登録手順を紹介します。

Application



Galaxyアカウントを登録する


1 P.29手順5の画面を表示して、<Galaxyアカウント>をタップします。



2 ここでは新規にアカウントを作成します。<アカウントを作成>をタップします。既にアカウントを持っている場合は、アカウントのメールアドレスを入力して、>をタップします。



3 「法定情報」画面が表示されるので、各項目を確認してタップし、<同意する>をタップします。



MEMO Galaxyアカウントの役割

Galaxyアカウントは、この章で紹介するGalaxy固有のサービスを利用するために必要です。また、アカウントを登録することで、「Galaxy Store」でアプリやテーマをダウンロードしたり、アプリのデータや設定をGalaxyクラウドにバックアップすることができます。

4 「[アカウントを作成]」画面が表示されるので、アカウントに登録するメールアドレスとパスワード、名前を入力し、生年月日を設定して、<アカウントを作成>をタップします。



5 認証画面が表示されます。S21 / S21 Ultraの電話番号が表示されるので、<OK>をタップします。



6 Galaxy Passについてのメッセージが表示されます。ここでは、<キャンセル>をタップします。




7 アカウント情報が表示されたら、設定完了です。



メモを利用する


Application




「Galaxy Notes」アプリは、テキスト、手書き、写真などが混在したノートを作成できるメモアプリです。そのため、メモとしてはもちろん、日記のような使い方もできます。

Galaxy Notesを利用する

- 1** [アプリ一覧] 画面で「Galaxy Notes」をタップして起動します。新規にノートを作成する場合は、**+**をタップします。




- 2** ページスタイルを選択後、新規作成画面が表示されます。標準ではキーボードから入力する「テキスト」モードが選択されています。ここでは、「タイトル」をタップして、キーボードから入力します。



- 3** **ペン**をタップします。




- 4** 「ペン」入力モードになるので、指で文字などを書きます。**画像**をタップします。



- 5** 本体内の写真が表示される「ギャラリー」を選択し、読み込みたい写真をタップします。なお、「カメラ」をタップすると、その場で撮影できます。



- 6** 写真が読み込まれます。ドラッグして位置を調整し、**完了**をタップします。



- 7** ノートが保存されます。画面をタップするか、**完了**をタップすると手順**6**の画面が表示され、編集することができます。「<」をタップします。



- 8** P.138手順**1**のノート一覧画面に戻ります。ノートをタップすると、そのノートが表示されます。



MEMO [Galaxy Notes] の機能

「Galaxy Notes」アプリでは、PDFに書き込みをしたり、メモを取りながら録音する機能があります。また、手書き文字をテキスト化することもできます。S21 Ultraは別売のSペンに対応しているので、Sペンがあればこれらの機能を有効に活用することができます。

ホーム画面をカスタマイズする

Application




ホーム画面には、アプリアイコンを配置したり、フォルダを作成してアプリアイコンをまとめることができます。また、壁紙やテーマを変更することができます。

ホーム画面にアプリアイコンを配置する


- ホーム画面の□をタップして、[アプリ一覧]画面を開きます。ホーム画面に配置するアプリアイコンをロングタッチして、メニューの<ホーム画面に追加>をタップします。




- ホーム画面にアプリアイコンが追加されます。



- ホーム画面でアプリアイコンの場所を変えるときは、アイコンをロングタッチして、そのままドラッグします。




- 移動したい場所で指を離すと、アプリアイコンが移動します。



フォルダを作成する

- ホーム画面でフォルダに入れたいアイコンをロングタッチして、そのままほかのアイコンにドラッグして重ねます。



- 「フォルダの作成」画面で<作成する>をタップします。



- フォルダが作成されます。フォルダをタップします。



- フォルダが開きます。フォルダ名をタップして名前をつけ直すことができます。



MEMO ロングタッチメニューを利用する

アイコンをロングタッチすると、メニューが表示されます。メニューからアプリを操作したり、情報を見たりすることができます。

