

# Galaxy A21 シンプル とは



Galaxy A21 シンプル（以降A21）は、サムスン電子製のスマートフォンです。小型軽量ながら防水防塵で、3,600mAhのバッテリー容量を備えています。おサイフケータイ、Galaxyの独自機能、Googleサービスもバッチリ使える、日常使いに最適の入門機です。


## 1 各部名称を覚える



1 受話口	5 音量キー	10 スピーカー
2 ディスプレイ (タッチスクリーン)	6 電源／画面ロックキー	11 au ICカード／microSD メモ리카ードトレイ
3 フロントカメラ	7 ヘッドホン接続端子	12 フラッシュ／ライト
4 近接センサー	8 USB Type-C接続端子	13 リアカメラ
	9 送話口／マイク	

# 着信を拒否したり 通話を自動録音する

A21には着信拒否機能が搭載されています。また、通話を自動録音することもできます。迷惑電話やいたずら電話対策にこれらの機能を活用しましょう。



## 着信拒否を設定する

- ① P.32手順②の画面で<番号指定ブロック>をタップします。電話番号を手動で入力することもできますが、ここでは履歴から着信拒否を設定します。<履歴>をタップします。



- ② 着信拒否に設定したい履歴をタップします。




- ③ 番号にチェックが付きます。<完了>をタップします。



- ④ これで設定完了です。登録した相手が電話をかけると、電話に出られないとアナウンスが流れます。着信拒否を解除する場合は、- をタップします。



# Gmailを利用する



A21にGoogleアカウントを登録しておけば、すぐにGmailを利用できます。なお、画面が掲載しているものと異なる場合は、P.75を参考にアプリを更新してください。

## 受信したGmailを閲覧する

- ① アプリ一覧画面で<Google>フォルダをタップして、<Gmail>をタップします。



- ② 画面の指示に従って操作すると、[メイン]画面が表示されます(右のMEMO参照)。読みたいメールをタップします。




- ③ メールの差出人やメール受信日時、メール内容が表示されます。←をタップすると、[メイン]画面に戻ります。なお、↩をタップすると、表示中のメールに返信できます。



## MEMO Googleアカウントを同期する

Gmailを使用する前に、Sec.08を参考にあらかじめ自分のGoogleアカウントを設定しましょう。P.25手順⑧の画面で、Gmailを同期する設定にしておくと、Gmailのメールが自動的に同期されます。すでにGmailを使用している場合は、内容がそのまま[Gmail]アプリで表示されます。

# Googleマップを 利用する



[マップ] アプリを利用すれば、現在地や行きたい場所までの道順を地図上に表示できます。なお、[マップ] アプリは頻繁に更新が行われるため、本書と表示内容が異なる場合があります。

## マップを利用する準備を行う

- ① アプリ一覧画面で<設定>をタップします。



- ② <位置情報>をタップします。



- ③ <OFF>と表示されている場合は、タップして<ON>にします。



### MEMO 位置情報の精度を高める

手順③の画面で、<精度を向上>をタップします。画面のように「Wi-Fiスキャン」と「Bluetoothスキャン」が有効になっていると、Wi-FiやBluetoothからも位置情報を取得でき、位置情報の精度が向上します。




# あんしんフィルターを 利用する



[あんしんフィルター for au] アプリを利用すると、A21を子どもや親などが使っているときに、フィルタリングだけでなく、使用時間の設定や居場所の確認もすることができます。

## 管理者情報を登録する

- ① アプリ一覧画面で<あんしんフィルター for au>をタップします。[アクセス権限]画面で<同意する>をタップ→<許可>をタップします。表示された画面で<au電話番号でログイン>をタップ→<この電話番号でログイン>をタップします。



- ② [サービス利用開始]画面で任意の[仮パスワード]を入力し、フィルタリング強度を設定します。<規約に同意してサービスを開始する>をタップします。続けて<はい>をタップ→<OK>をタップします。



- ③ [デバイス管理アプリを起動]画面で<開始>をタップ。[よく使うアプリの設定]画面でアプリの「許可/規制」の設定をして、<設定する>をタップします。<ここをタップして、あんしんフィルター for au の管理者IDを登録してください。>をタップします。



# おサイフケータイを 設定する

A21はおサイフケータイ機能を搭載しています。2021年10月現在、電子マネーの楽天Edyやnanacoをはじめ、さまざまなサービスに対応しています。



## おサイフケータイの初期設定を行う


- ① アプリ一覧画面で<Galaxy>フォルダへ<おサイフケータイ>をタップします。



- ③ 画面の指示に従って操作します。この画面が表示されたら、<ログインはあとで>をタップします。




- ② 初回起動時は案内に従って<次へ>をタップします。利用規約が表示されたら、<おサイフケータイ～>をタップして、<次へ>をタップします。



- ④ サービスの一覧が表示されます。ここでは、<nanaco>をタップします。





# ラジオ番組を聴く

A21は標準でFMラジオを聴くことができます。なお、A21にはラジオのアンテナがありませんので、アンテナ代わりの有線イヤホン（別売り）が必要です。

## FMラジオを聴く

- 1** アプリ一覧画面で<Galaxy>フォルダを開いて<ラジオ>をタップします。




- 2** イヤホンを接続していないとONになりません。[ヘッドホン接続端子] (P.8参照) にイヤホンを接続します。



- 3** イヤホンを接続すると、ONになり、自動的にFMラジオをスキャンし始めます。





# 紛失したA21を探す

もしもA21をなくしてしまったら、端末リモート追跡のWebページよりA21の場所を検索したり、データを保護したりすることができます。

## ▶ 端末リモート追跡をする


- ① まずは、事前に機能を有効化しておく必要があります。「設定」アプリを起動し、<生体認証とセキュリティ>→<端末リモート追跡>を<ON>にします。



- ② 「端末リモート追跡」画面で、すべてONに設定します。




- ③ 別のスマホかPCで、「端末リモート追跡」のWebページ (<https://findmymobile.samsung.com/>) にアクセスします。<サインイン>をタップしてA21のGalaxyアカウントにログインします。



- ④ 端末リモート追跡の画面です。位置情報を知るだけでなく、ロックやデータを削除など、遠隔操作で行えます。





# ダークモードを利用する

A21では、画面全体を黒を基調とした目に優しく、省電力にもなるダークモードを利用することができます。ダークモードに変更すると、対応するアプリもダークモードになります。

## ダークモードに変更する

- ① アプリ一覧画面で<設定>をタップし、<ディスプレイ>をタップします。



- ③ 画面全体が黒を基調とした色に変更されます。




- ② <ダーク>をタップします。



- ④ 対応したアプリ（画面は「ブラウザ」）も、ダークモードになります。



# 初期化する



A21の動作が不安定なときは、初期化すると回復する可能性があります。また、中古で販売する際にも、工場出荷状態に初期化して、データをすべて削除しておきましょう。

## 工場出荷状態に初期化する


- ① アプリ一覧画面で<設定>をタップして、<一般管理>→<リセット>をタップします。



- ③ 画面下部の<リセット>をタップします。画面ロックにセキュリティを設定している場合は、ロック解除の画面が表示されます。



- ② <工場出荷状態に初期化>をタップします。これによってすべてのデータや自分でインストールしたアプリが消去されるので、注意してください。



- ④ <全て削除>をタップすると、初期化が始まります。なお、Galaxyアカウントを設定している場合は、パスワードの入力が必要です。

