



Chapter 1

Galaxy A23 5G のキホン

Section 01	Galaxy A23 5Gについて	8
Section 02	電源のオン・オフとロックの解除	10
Section 03	基本操作を覚える	12
Section 04	ホーム画面の使いかた	14
Section 05	情報を確認する	16
Section 06	アプリを利用する	18
Section 07	文字を入力する	20
Section 08	テキストをコピー&ペーストする	26
Section 09	Wi-Fiに接続する	28
Section 10	Bluetooth機器を利用する	30
Section 11	Googleアカウントを設定する	32
Section 12	au IDのパスワードを設定する	34



Chapter 2

電話機能を使う

Section 13	電話をかける／受ける	36
Section 14	通話履歴を確認する	38
Section 15	伝言メモを利用する	40
Section 16	着信を拒否したり通話を自動録音する	42
Section 17	連絡先を利用する	44
Section 18	通知音や着信音を変更する	50
Section 19	操作音やマナーモードなどを設定する	52



Chapter 3

インターネットやメールを利用する

Section 20	Webページを開覧する	56
Section 21	複数のWebページを同時に開く	58
Section 22	ブックマークを利用する	60
Section 23	auメールアドレスを設定する	62
Section 24	auメールを利用する	64
Section 25	auメールで迷惑メールフィルターを利用する	68
Section 26	+メッセージを利用する	70
Section 27	Gmailを利用する	74
Section 28	PCメールを設定する	76



Chapter 4

Google のサービスを利用する

Section 29	Google Playでアプリを検索する	80
Section 30	アプリをインストールする／アンインストールする	82
Section 31	有料アプリを購入する	84
Section 32	YouTubeで無料動画を楽しむ	86
Section 33	Googleアシスタントを利用する	88
Section 34	被写体や写真の情報を調べる	90
Section 35	Googleマップを利用する	92



Chapter 5

au のサービスを利用する

Section 36	My auで利用料金を確認する	96
Section 37	auスマートパスプレミアムを利用する	98
Section 38	auスマートパスプレミアムでお得なクーポンを利用する	102
Section 39	au PAYを利用する	104
Section 40	デジラアプリでデータ容量を確認する	106
Section 41	データをバックアップする	108
Section 42	auセルフケアを利用する	110



Chapter 6

便利な機能を使ってみる

Section 43	おサイフケータイを設定する	112
Section 44	アラームを利用する	114
Section 45	パソコンから音楽・写真・動画を取り込む	116
Section 46	本体内の音楽を聴く	118
Section 47	FMラジオを聴く	120
Section 48	写真や動画を撮影する	122
Section 49	さまざまな機能を使って撮影する	128
Section 50	写真や動画を閲覧する	132
Section 51	写真や動画を編集する	136
Section 52	緊急情報を登録する	140



Chapter 7

独自機能を使いこなす

Section 53	Galaxyアカウントを設定する	142
Section 54	ノートを利用する	144
Section 55	エッジパネルを利用する	148
Section 56	画面ロックを生体認証で解除する	152
Section 57	ボイスレコーダーを利用する	156
Section 58	画面をキャプチャする	158



Chapter 8

A23 を使いこなす

Section 59	ホーム画面をカスタマイズする	160
Section 60	ウィジェットを利用する	166
Section 61	アプリを分割表示する	168
Section 62	クイック設定ボタンを利用する	170
Section 63	ナビゲーションバーをカスタマイズする	172
Section 64	アプリの通知音をオフにする	174
Section 65	アプリの権限を確認する／変更する	176
Section 66	アプリの利用時間を確認する／制限する	178
Section 67	画面をダークモードにする	180
Section 68	画面を見やすくする	181
Section 69	かんたんモードを利用する	182
Section 70	デバイスケアを利用する	184
Section 71	Wi-Fiテザリングを利用する	186

Section 72 本体ソフトウェアを更新する	188
Section 73 初期化する	189

ご注意：ご購入・ご利用の前に必ずお読みください

- 本書に記載した内容は、情報の提供のみを目的としています。したがって、本書を用いた運用は、必ずお客様自身の責任と判断によって行ってください。これらの情報の運用の結果について、技術評論社および著者、アプリの開発者はいかなる責任も負いません。
- ソフトウェアに関する記述は、特に断りのない限り、2022年11月現在での最新バージョンをもとにしています。ソフトウェアはバージョンアップされる場合があり、本書での説明とは機能内容や画面図などが異なってしまうこともあり得ます。あらかじめご了承ください。
- 本書は以下の環境で動作を確認しています。ご利用時には、一部内容が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
端末：Galaxy A23 5G SCG18 (Android 12)
パソコンのOS：Windows 11
- インターネットの情報については、URLや画面などが変更されている可能性があります。ご注意ください。

以上の注意事項をご承諾いただいたうえで、本書をご利用願います。これらの注意事項をお読みいただかずに、お問い合わせいただいても、技術評論社は対処しかねます。あらかじめ、ご承知おきください。

■本書に掲載した会社名、プログラム名、システム名などは、米国およびその他の国における登録商標または商標です。本文中では、™、®マークは明記していません。

Galaxy A23 5Gについて

Galaxy A23 5G（以降A23）は、サムスン電子製のスマートフォンです。小型軽量ながら防水防塵で、4,000mAhのバッテリー容量を備えています。日常使いに最適の入門機です。




各部名称を覚える



1 送話口／マイク（上部）	6 SIMカード／microSDメモ리카ードトレイ	11 USB Type-C接続端子
2 ヘッドセット接続端子	7 ディスプレイ（タッチスクリーン）	12 スピーカー
3 受話口	8 音量キー	13 リアカメラ
4 近接センサー	9 サイドキー／指紋センサー	14 フラッシュ／ライト
5 フロントカメラ	10 送話口／マイク（下部）	15 〇マーク

A23の特徴

●多機能カメラ



リアカメラは約5000万画素で、静止画・動画ともに最大10倍のデジタルズームが可能です。静止画では、カメラが自動的に撮影対象を検出し、写真の色設定を自動的に調整して最適な写真を撮影するインテリジェント機能を利用できるほか、食べ物や夜景などを美しく撮影できるモードを備えています。

●かんたんモード

見やすくシンプルな「かんたんモード」に対応しています（Sec.69参照）。かんたんモードを設定すると、通常時（左）と比べ、かんたんモード時（右）は、文字やアイコンが大きく表示されます。ホーム画面だけでなく、「設定」アプリなどそのほかのアプリでも、文字が大きく表示され、見やすくなります。操作方法は通常時と変わらないので、違和感なく見やすい状態で利用することができます。



基本操作を覚える

A23の操作は、タッチスクリーンと本体下部のボタンを、指でタッチやスワイプ、またはタップすることで行います。ここでは、ボタンの役割、ホーム画面の操作を紹介します。



1 ボタンの操作




履歴ボタン

ホームボタン

戻るボタン

MEMO ナビゲーションバーをカスタマイズする

ナビゲーションバーは、履歴ボタンと戻るボタンの位置を逆にしたり、ボタンを非表示にして画面を広く使えるようにすることもできます (Sec.63参照)。ボタンを非表示にした場合は、画面の最下部に表示されたバーを上方向にスワイプして操作します。



履歴ボタン	最近使用したアプリが表示されます (P.19参照)。
ホームボタン	ホーム画面が表示されます。2番目以降のホーム画面を表示している場合は、1番目 (左端) のホーム画面に戻ります。ロングタッチで Googleアシスタント (Sec.33参照) が起動します。
戻るボタン	1つ前の画面に戻ります。

■ タッチスクリーンの操作

タップ/ダブルタップ

タッチスクリーンに軽く触れてすぐに指を離すことを「タップ」、同操作を2回繰り返すことを「ダブルタップ」といいます。



ロングタッチ

アイコンやメニューなどに長く触れた状態を保つことを「ロングタッチ」といいます。



ピンチ

2本の指をタッチスクリーンに触れたまま指を開くことを「ピンチアウト」、閉じることを「ピンチイン」といいます。



スクロール

文字や画像を画面内に表示しきれない場合など、タッチスクリーンに軽く触れたまま特定の方向へなぞることを「スクロール」といいます。



スワイプ (フリック)

タッチスクリーン上を指ではらうように操作することを「スワイプ」または「フリック」といいます。



ドラッグ

アイコンやバーに触れたまま、特定の位置までなぞって指を離すことを「ドラッグ」といいます。




auメールアドレスを設定する

A23を新規購入した場合のauメールのアドレスは、ランダムな文字列が設定されます。まずは、auメールのアドレスを変更しておきましょう。




auメールアドレスを変更する


- 1 アプリ一覧で、「auサービス」フォルダの「auメール」をタップします。利用規約が表示されたら、画面をスクロールして、「同意する」をタップします。



- 2 この後、許可画面などが表示されるので、画面の案内に従って進めます。




- 3 アドレス設定が完了し、ランダムなアドレスが設定されます。「閉じる」をタップします。




- 4 「auメール」アプリのトップ画面が表示されるので、左上の三をタップし、「アドレス変更/迷惑メール設定」をタップします。




- 5 [OK] → [メールアドレスの変更へ] の順にタップします。




- 6 契約時に設定した4桁の暗証番号を正確に入力して、「送信」をタップします。




- 7 メールアドレス変更の際の注意事項を確認したら、「承諾する」をタップします。



- 8 メールアドレスの@より前の部分に設定する任意の文字を入力し、「送信」をタップします。なお、この画面で「以前利用していたメールアドレスに戻る」をタップすると、電話番号に紐づけられた前のアドレスを設定することができます。



- 9 メールアドレス変更の確認画面が表示されるので、「OK」をタップします。



- 10 auメールのアドレスが変更されました。「閉じる」をタップすると、設定が完了します。



auメールを利用する

「auメール」アプリでauメールを作成する方法や、返信する方法を紹介します。auメールには写真などを添付して送ることもできます。



auメールを新規作成する

- 「auメール」アプリを起動し、[作成] をタップします。



- 「To」欄に宛先のメールアドレスを入力します。⊕をタップすると、「連絡先」アプリから選択することができます。



- 件名と本文を入力し、[送信] をタップします。



- 確認画面が表示されるので、[OK] をタップすると、メールが送信されます。




写真を添付して送信する

- P.64手順③の画面で、[添付] をタップします。



- 初回は許可画面が表示されるので、[許可] をタップします。



- 本体内の写真が表示されるので、添付したい写真をタップします。



- メールに写真が添付されたのを確認し、[送信] をタップします。



- [OK] をタップすると、メールが送信されます。



MEMO 添付ファイルの容量制限

「auメール」アプリで、添付して送ることのできるファイルの最大容量は2MBです。手順④の画面に容量が表示されます。2MB以上の写真は、送信時に自動的に合計2MB以下にリサイズされます。なお、A23の「カメラ」アプリの標準設定で撮影した写真は2MB以上になるので、注意しましょう。

My auで利用料金を確認する

「My au」アプリでは、契約内容の確認や変更などのサービスが利用できます。なお、契約内容の確認や変更には、最初に下記の手順でau IDでログインする必要があります。




My auにアクセスする

- ホーム画面で、「au」フォルダの「My au」をタップします。



- 「au IDでログインする」をタップします。ログイン情報の入力や利用許諾画面が表示されるので、画面の指示に従って操作します。



- 「[はじめる]」をタップします。位置情報へのアクセスに関する画面が表示されるので、設定します。



- 「My au」のトップ画面が表示されます。




利用料金を確認する


- P.96手順①を参考に「My au」をタップします



- 「My au」のトップ画面が表示されます。画面中部の「もっとみる」をタップします。



- 「ご利用状況」欄の「通話料」をタップします。




- 通話料やパケット通信量の詳細が確認できます。

昨日までのご利用料金 (目安)	
昨日までのご利用料金 (目安)	
→ 前月ご利用のデータ通信量の確認はこちら	
照会日時: 2022年11月9日11時15分現在	
11/8までの通話料・通信料 (概算)	
通話料	40円 内訳
パケット通信料	0円
<参考> 昨日までのご利用データ量	
データ利用量合	0.00GB 内訳
計 ※1	
ご注意事項	
※3Gスマートフォン 直近利用パケット数の内訳はこちら	
※LTEスマートフォン 直近利用キロバイト数の内訳はこちら	
データ残量の確認・追加購入はこちら	
auかんたん決済利用	1,768円 内訳
料	
※税込	
※11/8までのご利用分です。	

MEMO auのサービスについて調べる

手順②の画面で、右下の③をタップすると、auの商品やサービスについてわからないことを調べることができます。



auスマートパスプレミアム を利用する

auでは、スマートフォンユーザー向けに、アプリや各種サービスが利用できる「auスマートパスプレミアム」というサービスを提供しています。



「auスマートパスプレミアム」のサービス

auスマートパスプレミアムは、auが提供する月額499円(税抜)のスマートフォン向けのサービスです。トップページのタイムラインから便利で楽しい情報を見ることができます。さらに、音楽・映像・書籍が使い放題になるサービス(利用できるコンテンツには制限あり)や、コンビニやファストフードや全国の飲食店で利用できるクーポンなどが利用できます。また、乗換案内や天気予報の有料サービスも使い放題になります。さらに、スマートフォンからのデータ復旧や、本体の修理代金の割引といったサービスも提供しています。

	サービス内容
アプリ / Webアプリ	アプリ・Webコンテンツがauスマートパスプレミアムの料金で、使い放題で利用できます。なお、auスマートパスを解約すると、ダウンロードした会員限定アプリは自動的に削除され利用できなくなります。
会員特典	映像・音楽・書籍などのデジタルコンテンツ、ライブチケットの先行予約、「au PAY」で利用できる割引クーポン、「au PAYマーケット」の優待セールや送料無料サービスなどが利用できます。
あんしんサービス	データ復旧やバックアップ、修理・交換代金のサポート、セキュリティ関連のサービスが利用できます。

MEMO auスマートパス

auスマートパスプレミアムとは別に、月額372円(税抜)の「auスマートパス」というサービスがあります。auスマートパスも、スマートフォン向けに使い放題のアプリや特典を提供するもので、auスマートパスプレミアムは、auスマートパスの豪華版という位置付けでした。ただし、auスマートパスは2020年10月1日より新規受付を停止しているため、現在は利用できません。

auスマートパスプレミアムに申し込む

- ① 「Chrome」アプリを起動し、画面上部の☆をタップします。




- ② 「au Webポータル」のトップページが表示されます。右上の「メニュー」をタップし、画面をスライドして、画面下の「各種サービス入会・退会」をタップします。




- ③ auスマートパスプレミアムの「入会 / 変更」をタップします。au IDのログイン画面が表示されたら、画面の指示に従いログインします。




- ④ 「今すぐはじめる」をタップします。



- ⑤ 「規約に同意して次に進む」をタップします。「ご利用内容の確認」画面が表示されるので、暗証番号を入力して「登録する」をタップします。



- ⑥ 「サービスを利用する」をタップし、次の画面で「同意する」をタップすると、入会が完了します。




auスマートパスプレミアムの利用を開始する

- ① ホーム画面で、「au」フォルダの「auスマートパス」をタップします。



- ② 「アップデートのお願い」が表示されたら、「はい」をタップして、「Google Play」アプリを利用してアップデートします。「auスマートパス」画面が表示されたら、利用規約を確認して、「同意する」をタップします。



- ③ 「初期設定」画面が表示されたら、「設定する」をタップします。



- ④ 初期設定が終了し、「auスマートパスプレミアム」のトップ画面が表示されます。



auスマートパスプレミアムを退会する

- ① P.99手順①を参考にして、「Chrome」アプリで「au Webポータル」のトップページを表示し、右上の「メニュー」をタップします。




- ② 「各種サービス入会・退会」をタップします。



- ③ 「auスマートパスプレミアム」の「退会」をタップします。



- ④ 注意事項を確認したら、上方向にスライドし、「退会する」をタップします。



- ⑤ 確認画面が表示されるので、内容を確認して問題がなければ「退会する」をタップします。確認画面が表示されたら、暗証番号を入力して「OK」をタップします。

