情報を確認する

画面上部に表示されるステータスバーからさまざまな情報を確認することができます。ここでは、通知される表示の確認方法や、通知を削除する方法を紹介します。

ステータスバーの見方

通知アイコン

不在着信や新着メール、実行中の作業などを通知するアイコンです。

ステータスアイコン

電波状態やバッテリー残量など、主にF-51Cの状態を表すアイコンです。

通知アイコン		ステータスアイコン	
	不在着信あり		マナーモード（バイブなし）
	新着ドコモメールあり		持ってる間ON設定中
	新着Gmailあり		電波の種類（通信状況によってアイコンが変化します）
	伝言メモあり		電波の強さ
	新着+メッセージあり		電池の状態
	表示しきれない通知あり		Bluetooth機器接続中

通知を確認する

1 メールや電話の通知、F-51Cの状態を確認したいときは、ステータスバーを下方向にフリックします。

2 通知パネルが表示されます。各項目の中から不在着信やメッセージの通知をタップすると、対応するアプリが起動します。ここでは［すべて消去］をタップします。

3 通知パネルが閉じ、通知アイコンの表示も消えます（削除されない通知アイコンもあります）。なお、通知パネルを上方向にフリックするか、◀をタップすることでも、通知パネルが閉じます。



MEMO ロック画面での通知表示

スリープモード時に通知が届いた場合、ロック画面に通知内容が表示されます。ロック画面に通知を表示させたくない場合は、Sec.51を参照してください。



電話をかける・受ける



電話操作は発信も着信も非常にシンプルです。発信時はホーム画面のアイコンからかんたんに電話を発信でき、着信時はタップ操作かスグ電で通話を開始できます。

電話をかける

① ホーム画面で📞をタップします。

② 📞をタップします。

③ キーパッドをタップして電話番号を入力し、📞をタップします。電話が発信されます。



④ 相手が応答すると通話開始です。［終了］をタップすると、通話が終了します。



電話を受ける

① 着信すると、着信画面が表示されます。これはスリープモード中に着信した画面です。📞を上にスワイプして、電話に応答します。



MEMO 着信画面

着信の表示はスリープ中とそれ以外でも異なります。以下はホーム画面表示中に着信があった画面です。



② 通話が開始します。［終了］をタップすると、通話が終了します。

MEMO ゆっくりボイス

F-51Cには、相手の声を調整して聞きやすくする「ゆっくりボイス」という音声調整機能があります。通話画面で画面左下の［ゆっくりボイス］をタップすると、オン／オフを切り替えられます。



Section 17

音量・マナーモード・着信音を設定する



音量や着信音は「設定」アプリから変更できます。また、マナーモードには「バイブ」と「ミュート」の2つのモードがあります。マナーモード中でも、音楽などのメディアの音声は消音されません。

音楽やアラームなどの音量を調節する

① アプリー覧画面で［設定］をタップして、［音］をタップします。



② 「音」画面が表示されます。「メディアの音量」の●を左右にドラッグして音楽や動画の音量を調節します。



③ 手順②と同じ方法で、「着信音の音量」や「アラームの音量」も調節できます。画面左上の←をタップして、設定を完了します。



MEMO 操作音の設定

手順③の画面で［詳細設定］をタップし、［ダイヤルパッドの操作音］などをタップして、●○を○●にすると、操作音がオフになります。

マナーモードを設定する

① 本体の右側面にある音量キーを押します。

② をタップします。

③ アイコンが になり、着信時などはバイブレータが動作します。 をタップします。

④ アイコンが になり、着信時などはバイブレータは動作せず、音も鳴りません（アラームや動画、音楽は鳴ります）。をタップすると、手順②の「状態」に戻ります。

Gmailを利用する



本体にGoogleアカウントを登録しておけば（Sec.10参照）、すぐにGmailを利用することができます。パソコンでラベルや振分け設定を行うことで、より便利に利用できます。

受信したメールを閲覧する

① ホーム画面で［Google］をタップし、［Gmail］をタップします。「Gmailの新機能」画面が表示された場合は、［OK］→［GMAILに移動］の順にタップします。

② 「メイン」画面が表示されます。画面を上方向にスライドして、読みたいメールをタップします。

③ メールの差出人やメール受信日時、メール内容が表示されます。画面左上の←をタップすると、受信トレイに戻ります。なお、↩をタップすると、返信することもできます。

MEMO Googleアカウントの同期

Gmailを使用する前に、Sec.10の方法であらかじめ本体に自分のGoogleアカウントを設定しましょう。P.37手順⑯の画面で「Gmail」をオンにしておくと、Gmailも自動的に同期されます。すでにGmailを使用している場合は、受信トレイの内容がそのまま表示されます。

メールを送信する

① P.90を参考に「メイン」などの画面を表示して、［メール］をタップし、［作成］をタップします。



② メールの「作成」画面が表示されます。［To］をタップして、メールアドレスを入力します。「連絡先」アプリ内の連絡先であれば、表示される候補をタップします。

③ 件名とメールの内容を入力し、▷をタップすると、メールが送信されます。



MEMO メニューの表示

「Gmail」の画面を左端から右方向にフリックすると、メニューが表示されます。メニューでは、「メイン」以外のカテゴリやラベルを表示したり、送信済みメールを表示したりできます。なお、ラベルの作成や振分け設定は、パソコンのWebブラウザで「https://mail.google.com/」にアクセスして行います。



Section 35

Googleマップを使いこなす



Googleマップを利用すれば、自分の今いる場所や、現在地から目的地までの道順を地図上に表示できます。なお、Googleマップのバージョンによっては、本書と表示内容が異なる場合があります。

「マップ」アプリを利用する準備を行う

① 「設定」アプリを起動して［位置情報］をタップします。



② 「位置情報を使用」がの場合はタップします。位置情報についての同意画面が表示されたら、［同意する］をタップします。



③ に切り替わったら、［位置情報サービス］→［Googleロケーション履歴］をタップします。



④ 「ロケーション履歴」がオフの場合は［有効にする］→［有効にする］をタップします。

⑤ ［OK］をタップします。「マップ」アプリを使用する準備は完了です。

現在地を表示する

① ホーム画面で［Google］をタップし、フォルダ内の［マップ］をタップします。

② 「マップ」アプリが起動して、現在地を示す青い点が表示されます。初回起動時や現在地を示す青い点が表示されない場合、をタップします。

③ 位置情報のアクセスを「マップ」に許可するか聞かれます（ここでは［正確］を選択し、［アプリ使用時のみ］をタップします）。



④ 地図の拡大はピンチアウト、縮小はピンチインで行います。スライドすると表示位置を移動できます。

MEMO 位置情報の精度を変更する

P.104手順③の画面で［Google 位置情報の精度］をタップすると、「位置情報の精度を改善」で、位置情報の精度を変更することができます。にすると、収集された位置情報を活用することで、位置情報の精度を改善することができます。



dメニューを利用する



F-51Cでは、NTTドコモのポータルサイト「dメニュー」を利用できます。dメニューでは、ドコモのさまざまなサービスにアクセスしたり、Webページやアプリを探したりすることができます。

メニューリストからWebページを探す

① ホーム画面で［dメニュー］をタップします。「dメニューお知らせ設定」画面が表示された場合は、［OK］をタップします。

② 「Chrome」アプリが起動し、dメニューが表示されます。画面左上の☰をタップします。

③ ［メニューリスト］をタップします。

MEMO dメニューとは

dメニューは、ドコモのスマートフォン向けのポータルサイトです。ドコモおすすめのアプリやサービスなどをかんたんに検索したり、利用料金の確認などができる「My docomo」(Sec.40参照)にアクセスしたりできます。

④ 画面を上方向にスクロールし、閲覧したいWebページのジャンルをタップします。

⑤ 一覧から、閲覧したいWebページのタイトルをタップします。アクセス許可が表示された場合は、［許可］をタップします。

⑥ 目的のWebページが表示されます。◀を何回かタップすると一覧に戻ります。

MEMO マイメニューの利用

P.114手順③で［マイメニュー］をタップしてdアカウントでログインすると、「マイメニュー」画面が表示されます。登録したアプリやサービスの継続課金一覧、dメニューから登録したサービスやアプリを確認できます。

Section 48

写真や動画を閲覧する



F-51Cには、写真や動画の閲覧用に「フォト」アプリが最初からインストールされています。撮影した写真や動画は、その場ですぐに再生して楽しむことができます。

写真や動画を閲覧する

① ホーム画面で をタップします。初回は、［バックアップをオンにする］をタップします。

② 写真と動画が一覧表示されます。閲覧したい写真や動画をタップします。

③ 選択した写真や動画が表示されます。動画の場合、画面をタップすることで再生の停止やシーク操作を行うことができます。

④ をタップすると、もとの画面に戻ります。



写真や動画を共有する

① 共有したい写真や動画を表示し、［共有］→［許可］をタップします。

② 写真のメールへの添付や、SNSへの投稿ができます。追加して複数の写真を利用できます。ここでは例として、「アプリで共有」の［Gmail］をタップします。

③ 添付された状態でGmail作成画面が表示されるので、宛先や件名、内容を入力します。



④ 入力を完了後、▷をタップすると、メールが送信されます。

Section 50

シンプルモードを利用する



F-51Cでは、画面表示を見やすくシンプルにした「シンプルモード」を設定して利用できます。本書では詳しく解説しませんが、画面が見にくかったり操作が難しい場合は試してみてもよいでしょう。

シンプルモードを設定する

① ホーム画面を左に2回フリックし、［オススメ機能］をタップします。なお、ホームアプリに「シンプルホーム」を設定しても（P.151参照）同じ表示になります。

② 画面をスクロールして、「シンプルモード設定」の［設定する］をタップします。

③ アクセス許可の画面が出た場合は、画面に従って進めます。画面が切り替わるまで少し待ちます。

④ 画面がシンプルモードに変わります。もとに戻したい場合は、［シンプルモード設定］をタップして［解除する］をタップします。

シンプルモードの操作

① シンプルモードでも、基本的な操作はこれまでとほぼ変わりません。左右に画面をフリックすると、ホーム画面を移動できます。

② アイコンをタップすると、アプリを起動できます。ここでは［設定］をタップします。

③ アプリが起動します。アプリの画面も文字サイズなどが見やすく調整されています。

④ 電話をかける場合は、をタップします。注意説明などの画面が出た場合は、画面に従って進めます。



⑤ アプリが起動します。通常時よりもシンプルな画面でわかりやすく操作できます（もとと同じアプリを利用したい場合はMEMO参照）。

MEMO アプリの表示と利用

シンプルモードではアプリ一覧画面が表示されません。ホーム画面に追加したいアプリがある場合は、ホーム画面を左にフリックして［追加する］をタップして操作してください。

Section 54

顔認証で画面ロックを解除する



F-51Cでは顔認証を利用してロックの解除などを行うこともできます。ロック画面を見るとすぐに解除するか、時計や通知を見てから解除するかを選択できます。

顔データを登録する

① 設定メニューを開いて、［セキュリティ］→［顔認証と指紋認証によるロック解除］→［顔認証］の順にタッチします。暗証番号など、予備の解除方法を設定していない場合は、P.156を参考に設定します。



② 「顔認証によるロック解除」画面が表示されます。［開始］をタップします。



③ F-51Cに顔をかざすと、自動的に認識されます。



④ ［完了］をタップします。



顔認証の設定を変更する

① P.158手順①の画面を表示し、［顔認証］をタッチします。ロック解除の操作を行います。



② 「顔認証」画面が表示され、ロックの解除タイミングの設定や顔データの削除を行えます。

③ ここでは［認証後もロック画面を表示する］をタッチします。



MEMO 顔データの削除

顔データは1つしか登録できないので、顔データを更新したい場合は、前のデータを先に削除する必要があります。手順②の画面で［顔データを削除］→［はい］の順にタッチすることで、顔データが削除されます。



エシカル生活を満喫する

日常のエコ行動を記録してゲーム感覚でエコな行動を続けられる「カボニューレコード」や、みんなでオフピーク時間の充電に取り組める「arrowsポータル」で環境に配慮した生活を送れます。

エコな行動を記録する

① ホーム画面を左に1回フリックして［カボニューレコード］をタップします。アップデートがある場合は［更新］をタップします。

② 規約に同意後、［ログインして無料ではじめる］をタップします。

③ ログインにはSec.11で登録したdアカウントを入力後［次へ］をタップします。

④ dアカウントに紐づいたサービスの利用状況に応じて、CO2の削減記録が自動で記録され、削除状況を可視化できます。

MEMO 自分で記録

「カボニューレコード」の記録は手順③で示したdアカウントに紐づいたサービスの利用状況から自動で記録されるほか、週に1回どのくらいエコな行動をしたかを自分で記録することもできます。



みんなでオフピーク時間の充電に取り組む

① アプリ一覧画面から［arrows］→［arrowsポータル］をタップします。

② 右上の⋮より［新規登録・ログイン］をタップし、［電話番号で登録・ログイン］をタップします。

③ これまでのオフピーク時間に充電した電力を確認できます。目標を達成するとLa Pointを獲得できます。

MEMO La Pointとは

「La Point」はLa Member's（ラ・メンバーズ）や、らくらくコミュニティ、らくらくまめ得など、FCNTが提供するサービスで共通して使えるポイントサービスです。貯めたポイントは、商品や外部ポイントとの交換ができます。