

CONTENTS

Chapter 1

Galaxy S23/S23 Ultra のキホン

Section 01	Galaxy S23/S23 Ultraについて	8
Section 02	電源のオン・オフとロックの解除	10
Section 03	基本操作を覚える	12
Section 04	情報を確認する	14
Section 05	アプリを利用する	16
Section 06	文字を入力する	18
Section 07	テキストをコピー&ペーストする	22
Section 08	Wi-Fiに接続する	24
Section 09	Bluetooth機器を利用する	26
Section 10	サウンドやマナーモードを設定する	28

Chapter 2

電話の便利機能、メールやインターネットを利用する

Section 11	伝言メモを利用する	32
Section 12	着信拒否や通話を自動録音する	34
Section 13	+メッセージ（SMS）を利用する	36
Section 14	Gmailを利用する	40
Section 15	PCメールを設定する	42
Section 16	Webページを閲覧する	44
Section 17	ブックマークを利用する	46

Section 18	複数のWebページを同時に開く	48
------------	-----------------	----

Chapter 3

Google のサービスを利用する

Section 19	Google Playでアプリを検索する	52
Section 20	アプリをインストールする／アンインストールする	54
Section 21	有料アプリを購入する	56
Section 22	音声アシスタントを利用する	58
Section 23	被写体や写真の情報を調べる	60
Section 24	関心の高いニュースをチェックする	62
Section 25	Googleマップを利用する	64

Chapter 4

便利な機能を使ってみる

Section 26	おサイフケータイを設定する	68
Section 27	カレンダーで予定を管理する	70
Section 28	アラームをセットする	72
Section 29	パソコンから音楽・写真・動画を取り込む	74
Section 30	本体内の音楽を聴く	76
Section 31	写真や動画を撮影する	78
Section 32	さまざまな機能を使って撮影する	84

CONTENTS

Section 33	写真や動画を閲覧する	90
Section 34	写真や動画を編集する	94
Section 35	ファイルを共有する	100

Chapter 5

独自機能を使いこなす

Section 36	Samsungアカウントを設定する	104
Section 37	Galaxy Storeを利用する	106
Section 38	ノートを利用する／整理する	108
Section 39	スリープ時に情報を確認する	112
Section 40	エッジパネルを利用する	114
Section 41	アプリを分割画面やポップアップで表示する	118
Section 42	ファイルを管理する	122
Section 43	日々の操作を自動化する	124
Section 44	画面ロックを生体認証で解除する	126
Section 45	セキュリティフォルダを利用する	130
Section 46	手書きで文字を入力する	134
Section 47	S23 UltraでSペンを利用する	136
Section 48	S23 Ultraでエアコマンドを使いこなす	138
Section 49	S23 Ultraでスリープ状態から素早くメモを取る	140
Section 50	S23 UltraでSペンをリモコンとして利用する	144

Section 51	S23 Ultraで画面の情報をSペンで利用する	146
Section 52	ディスプレイやパソコンに接続して使用する	148
Section 53	画面をキャプチャする	152
Section 54	他の機器をワイヤレスで充電する	154

Chapter 6

S23/S23 Ultra を使いやすく設定する

Section 55	ホーム画面をカスタマイズする	156
Section 56	ロック画面をカスタマイズする	160
Section 57	ウィジェットを利用する	162
Section 58	クイック設定ボタンを利用する	166
Section 59	サイドキーをより便利に利用する	168
Section 60	ダークモードを利用する	170
Section 61	ナビゲーションバーをカスタマイズする	171
Section 62	アプリごとに言語を設定する	172
Section 63	アプリの通知や権限を理解する	173
Section 64	アプリの通知設定を変更する	174
Section 65	アプリの権限を確認する／変更する	176
Section 66	画面の解像度や文字の見やすさを変更する	178
Section 67	デバイスケアを利用する	180
Section 68	ゲーム時にバッテリーを経ずに給電する	182

Section 69	無くした端末を見つける	184
Section 70	Wi-Fiテザリングを利用する	186
Section 71	リセット・初期化する	188
Section 72	本体ソフトウェアを更新する	189

ご注意：ご購入・ご利用の前に必ずお読みください

●本書に記載した内容は、情報の提供のみを目的としています。したがって、本書を用いた運用は、必ずお客様自身の責任と判断によって行ってください。これらの情報の運用の結果について、技術評論社および著者、アプリの開発者はいかなる責任も負いません。

●ソフトウェアに関する記述は、特に断りのない限り、2023年5月現在での最新バージョンをもとにしています。ソフトウェアはバージョンアップされる場合があり、本書での説明とは機能内容や画面図などが異なってしまうこともあり得ます。あらかじめご了承ください。

●本書は以下の環境で動作を確認しています。ご利用時には、一部内容が異なることがあります。あらかじめご了承ください。

端末：Galaxy S23 SC-51D、Galaxy S23 Ultra SCG20
パソコンのOS：Windows 11

●インターネットの情報については、URLや画面などが変更されている可能性があります。ご注意ください。

以上の注意事項をご承諾いただいたうえで、本書をご利用願います。これらの注意事項をお読みいただかずに、お問い合わせいただいても、技術評論社は対処しかねます。あらかじめ、ご承知おきください。

■本書に掲載した会社名、プログラム名、システム名などは、米国およびその他の国における登録商標または商標です。本文中では、™、®マークは明記していません。

Section 01

Galaxy S23/S23 Ultraについて

Galaxy S23 (以降S23) とGalaxy S23 Ultra (以降S23 Ultra) は、ドコモとauが販売しているAndroidスマートフォンです。高性能カメラにより、手軽に美しい写真を撮影することができます。




S23とS23 Ultraの違い

本書の解説は、Galaxy S23とGalaxy S23 Ultraの両方に対応しています。両者は、大きさやディスプレイが異なりますが、一番大きな違いは、カメラモジュールとSペン (Sec.46 ~ 51参照) の搭載の有無です。本書では主にS23 Ultraを使用して機能を解説しますが、S23で機能が異なる場合は、都度注釈を入れています。

● S23のカメラモジュール



● S23 Ultraのカメラモジュール



ドコモ版とau版の違い

本書の解説は、ドコモ版とau版の両方に対応しています。操作をする上で、両者の一番大きな違いは、ホーム画面のアプリがドコモ版は「docomo LIVE UX」、au版が「One UI ホーム」を採用していることです。このためホーム画面の操作や、「アプリ一覧」画面の表示方法が異なります。本書ではau版の「One UI ホーム」を基本に解説しますが、ドコモ版とau版で操作が異なる場合は、都度注釈を入れています。

● ドコモ版で「アプリ一覧」画面を表示する

- 1 ホーム画面で、田をタップします。



- 2 「アプリ一覧」画面が表示されます。アイコンをタップすると、アプリが起動します。



● au版で「アプリ一覧画面」を表示する

- 1 ホーム画面を上方向にフリックします。



- 2 「アプリ一覧」画面が表示されます。アイコンをタップすると、アプリが起動します。



MEMO ドコモ版をOne UIホームにする

ドコモ版でOne UIホームを利用するには、「設定」アプリを起動し、[アプリ] → [標準アプリを選択] → [ホームアプリ] の順にタップし、[One UIホーム] をタップします。

電源のオン・オフと ロックの解除




電源の状態にはオン、オフ、スリープモードの3種類があります。3つのモードはすべてサイドキーで切り替えが可能です。一定時間操作しないと、自動でスリープモードに移行します。

1

1 ロックを解除する

- ① スリープモードでサイドキーを押すか、ディスプレイをダブルタップします。



- ② ロック画面が表示されるので、PIN (Sec.44参照) などを設定していない場合は、画面をスワイプします。



- ③ ロックが解除され、ホーム画面が表示されます。再度サイドキーを押すとスリープモードになります。



MEMO スリープモードとは

スリープモードは画面の表示が消えている状態です。バッテリーの消費をある程度抑えることはできますが、通信などは行っており、スリープモードを解除すると、すぐに操作を再開することができます。また、操作をしないと一定時間後に自動的にスリープモードに移行します。

電源を切る

- ① 画面が表示されている状態で、サイドキーを長押しします。



- ② メニューが表示されるので、[電源OFF] をタップします。



- ③ 次の画面で [電源OFF] をタップすると、電源がオフになります。電源をオンにするには、サイドキーを一定時間長押しします。



1

MEMO ロックダウンモードを利用する

ロックダウンモードとは、生体認証 (Sec.44参照) でのロック解除を無効にする機能です。画面ロックにPINかパスワード、パターンを設定後、「設定」アプリで [ロック画面] → [安全ロック設定] → [ロックダウンオプションを表示] の順にタップすると、手順②の画面に「ロックダウンモード」というメニューが追加され、タップすると有効になります。ロックダウンモードは一度ロックを解除すると、無効になります。再び有効にするには、再度同じ操作をします。

Google Playでアプリを検索する

S23 / S23 Ultraは、Google Playに公開されているアプリをインストールすることで、さまざまな機能を利用できます。まずは、目的のアプリを探す方法を解説します。



アプリを検索する

1 Google Playを利用するには、ホーム画面で「Playストア」をタップします。



2 「Playストア」アプリが起動して、Google Playのトップページが表示されます。「アプリ」→画面上部の「カテゴリ」をタップします。



3 「アプリ」の「カテゴリ」画面が表示されます。上下にスワイプして、ジャンルを探します。



4 見たいジャンル（ここでは「カスタマイズ」）をタップします。



5 画面を上方向にスライドし、「人気のカスタマイズアプリ（無料）」の右の→をタップします。



6 詳細を確認したいアプリをタップします。



7 アプリの詳細な情報が表示されます。人気のアプリでは、ユーザーレビューも読めます。




MEMO キーワードで検索する

Google Playでは、キーワードからアプリを検索できます。検索機能を利用するには、画面上部にある検索ボックスや🔍をタップし、検索欄にキーワードを入力して、🔍をタップします。



アプリをインストールする／アンインストールする

Google Playで目的の無料アプリを見つけたら、インストールしてみましょう。なお、不要になったアプリは、Google Playからアンインストール（削除）できます。



■ アプリをインストールする

- Google Playでアプリの詳細画面を表示し（Sec.19参照）、[インストール] をタップします。



- アプリのダウンロードとインストールが開始されます。



- アプリを起動するには、インストール完了後、[開く] をタップするか、[アプリ一覧] 画面に追加されたアイコンをタップします。



MEMO 「アカウント設定の完了」が表示されたら

手順①で [インストール] をタップしたあとに、「アカウント設定の完了」画面が表示される場合があります。その場合は、[次へ] → [スキップ] をタップすると、アプリのインストールを続けることができます。

■ アプリを更新する／アンインストールする

- アプリを更新する

- P.52手順②の画面で、右上のユーザーアイコンをタップし、表示されるメニューの [アプリとデバイスの管理] をタップします。



- 更新可能なアプリがある場合、「利用可能なアップデートがあります」と表示されます。[すべて更新] をタップすると、一括で更新されます。



- アプリをアンインストールする

- 左側手順②の画面で [管理] をタップして「インストール済み」を表示し、アンインストールしたいアプリ名をタップします。



- アプリの詳細が表示されます。[アンインストール] をタップし、[アンインストール] をタップするとアンインストールされます。



MEMO アプリの自動更新を停止する

初期設定では、Wi-Fi接続時にアプリが自動更新されるようになっています。自動更新しないように設定するには、上記左側の手順①の画面で [設定] → [ネットワーク設定] → [アプリの自動更新] の順にタップし、[アプリを自動更新しない] → [OK] の順にタップします。

パソコンから音楽・写真・動画を取り込む


S23/S23 UltraはUSB Type-Cケーブルでパソコンと接続して、本体メモリにパソコン内の各種データを転送することができます。お気に入りの音楽や写真、動画を取り込みましょう。




4

パソコンとS23/S23 Ultraを接続してデータを転送する

① パソコンとS23/S23 UltraをUSB Type-Cケーブルで接続します。自動で接続設定が行われます。S23/S23 Ultraに許可画面が表示されたら、[許可]をタップします。パソコンでエクスプローラーを開き、[Galaxy S23] または [Galaxy S23 Ultra] をクリックします。




② 本体メモリを示す [内部ストレージ] をダブルクリックします。




③ 本体内のファイルやフォルダが表示されます。ここでは、フォルダを作ってデータを転送します。Windows 11では、右クリックして、[その他のオプションを表示] → [新規フォルダー]の順にクリックします。




④ フォルダが作成されるので、フォルダ名を入力します。




⑤ フォルダ名を入力したら、フォルダをダブルクリックして開きます。



⑥ 転送したいデータが入っているパソコンのフォルダを開き、ドラッグ&ドロップで転送したいファイルやフォルダをコピーします。



⑦ ファイルをコピー後、S23/S23 Ultraの「マイファイル」アプリを開き、カテゴリにある「オーディオファイル」をタップすると、コピーしたファイルが読み込まれて表示されます。ここでは音楽ファイルをコピーしましたが、写真ファイルなども同じ方法で転送できます。




MEMO USB設定

P.74手順①の画面で、[Galaxy S23] または [Galaxy S23 Ultra] が表示されない場合、USB設定がファイル転送になっていない可能性があります。通知パネルを表示し、最下部の通知が「USBをファイル転送に使用」以外になっていたら、通知をタップして開き、再度タップして「USB設定」画面を表示します。[ファイルを転送/Android Auto] 以外が選択されていたら、[ファイルを転送/Android Auto] をタップして選択しましょう。

本体内の音楽を聴く

本体内に転送した音楽ファイル（Sec.29参照）は、「YT Music」アプリを利用して再生することができます。なお、「YT Music」アプリは、ストリーミング音楽再生アプリとしても利用可能です。



4

■ 本体内の音楽ファイルを再生する

1 「アプリ一覧」画面で、「YT Music」をタップします。



2 Googleアカウントを設定していれば、自動的にログインされます。「無料トライアルを開始」または✕をタップし、画面の指示に従って操作します。



3 「YT Music」アプリのホーム画面が表示されたら、「ライブラリ」をタップします。



4 「ライブラリ」画面が表示されます。もう一度、「ライブラリ」をタップします。



5 「[デバイスのファイル]」をタップします。




6 「許可」をタップします。




7 もう一度「許可」をタップします。



8 本体内の曲が表示されるので、聞きたい曲をタップします。




9 曲が再生されます。



4

Samsungアカウントを設定する

この章で紹介する機能の多くは、利用する際にSamsungアカウント(旧Galaxyアカウント)をS23/S23 Ultraに登録しておく必要があります。ここでは「設定」アプリからの登録手順を紹介します。




5


- ① 「設定」アプリを起動し、「アカウントとバックアップ」→「アカウントを管理」→「アカウントを追加」→「Samsungアカウント」の順にタップします。



- ② ここでは新規にアカウントを作成します。「アカウントを作成」をタップします。既にアカウントを持っている場合は、アカウントのメールアドレスとパスワードを入力して、「サインイン」をタップします。



- ③ 「法定情報」画面が表示されるので、各項目を確認してタップし(最低限画面の項目)、「もっと見る」→「同意する」をタップします。




MEMO Samsungアカウントの役割

Samsungアカウントは、この章で紹介するサムスン提供のサービスを利用するために必要です。また、アカウントを登録することで、「Galaxy Store」でアプリやテーマをダウンロードしたり、設定をSamsungクラウドにバックアップすることができます。

- ④ 「アカウント」画面が表示されるので、アカウントに登録するメールアドレスとパスワード、名前を入力し、生年月日を設定して、「アカウントを作成」をタップします。



- ⑤ 認証画面が表示されます。本体の電話番号が表示されるので、「OK」をタップします。



- ⑥ 「受信トレイに移動」をタップし、「Galaxyアカウントを認証する」メールを開き、「アカウントを認証」をタップします。



- ⑦ これでSamsungアカウントが登録されます。



5