



アプリを起動する

アプリの起動は、「アプリ画面」を表示して行います。「アプリ画面」には、インストールされているアプリがすべて表示されています。なお、「アプリ画面」は、「アプリ一覧画面」や「アプリの一覧画面」ともいいます。

- 1 ホーム画面を表示し、上方向にスワイプします。



- 2 アプリ画面が表示されます。起動したいアプリのアイコン（ここでは「設定」）をタップします。



- 3 「設定」アプリが起動します。他のアプリを表示したい場合は、アプリを切り替えるか（P.19参照）、同じ操作で別のアプリを起動します。



MEMO ホーム画面からアプリを起動する

ホーム画面にアプリのショートカットが配置されていれば、そのアイコンをタップすることでもアプリを起動できます。よく利用するアプリは、ホーム画面のタップしやすいところに配置しておきましょう（P.30参照）。



アプリを切り替える

アプリを利用中などに、別のアプリに切り替えられます。最近使用したアプリであれば、（最近使用したアプリ）をタップして、すぐに切り替えられます。

- 1 アプリ起動中やホーム画面でをタップします。




- 2 最近使用したアプリがサムネイルで一覧表示されます。画面を左右にスワイプします。



- 3 表示したいアプリをタップします。



- 4 アプリが表示されます。



Googleアカウントを設定する



Googleアカウントを登録すると、Googleが提供するサービスが利用できます。なお、初期設定で登録済みの場合は、必要ありません。取得済みのGoogleアカウントを利用することもできます。

- 1 アプリ画面で [設定] をタップします。



- 2 「設定」アプリが起動するので、[パスワードとアカウント] をタップします。



- 3 [アカウント追加] をタップします。




MEMO Googleアカウントとは

Googleアカウントを取得すると、PlayストアからのアプリのインストールやGoogleが提供する各種サービスを便利に利用することができます。アカウントは、メールアドレスとパスワードを登録するだけで作成できます。Googleアカウントを設定すると、Gmailが利用できるようになり、メールが届きます。

- 4 [Google] をタップします。




- 5 新規にアカウントを取得する場合は、[アカウントを作成] → [個人で使用] をタップして、画面の指示に従って進めます。



- 6 「アカウント情報の確認」画面が表示されたら、[次へ] をタップします。



- 7 「プライバシーポリシーと利用規約」の内容を確認して、[同意する] をタップします。



MEMO 既存のアカウントを利用する

取得済みのGoogleアカウントがある場合は、手順5の画面でメールアドレスを入力して、[次へ] をタップします。次の画面でパスワードを入力して操作を進めると、P.50手順9の画面が表示されます。

Google検索を行う

[Google]アプリ



「Google」アプリは、自分に合わせてカスタマイズした情報を表示させたり、Google検索をしたりすることができるアプリです。また、ホーム画面上のクイック検索ボックスを使うとすばやく検索できます。Webページを検索、表示できる点はChromeと同じですが、機能などが異なります。

- 1** P.18を参考にアプリ画面を表示し、[Google]フォルダ→[Google]の順にタップします。



- 2** 検索するキーワードを入力し、検索ボタンをタップします。



MEMO そのほかの使いかた

検索ボックスをタップした際に表示される検索履歴の「x」をタップすると、AND検索の候補が表示され、タップするとAND検索を行うことができます。なお、検索履歴を削除するには、削除したい検索履歴をロングタッチし、[削除]をタップします。また、マイクアイコンをタップすると、音声入力の検索や、周辺で流れている音楽を調べることができます。



クイック検索ボックスを利用する

OS・Hardware




ホーム画面下部に固定されているクイック検索ボックスでは、Web検索やインストールしているアプリを見つけることができます。また、GoogleアシスタントとGoogleレンズを起動することもできます。

- 1** ホーム画面でクイック検索ボックスをタップします。なお、マイクアイコンをタップするとGoogleアシスタントが、カメラアイコンをタップするとGoogleレンズが起動します。



- 2** 検索欄に検索語を入力します。該当するアプリがある場合はアプリが表示されます。Web検索するには検索ボタンをタップします。



- 3** 「Google」アプリが起動して、Web検索の結果が表示されます。



MEMO 検索履歴を利用する

クイック検索ボックスには、手順2の画面のように検索した履歴や候補が表示されます。同じキーワードで検索したい場合は履歴をタップします。

写真を編集する

- 1 P.91手順1を参考に写真を表示して、**📷**をタップします。




- 2 写真の編集画面が表示されます。[補正]をタップすると、写真が自動で補正されます。



- 3 写真にフィルタをかける場合は、画面下のメニュー項目を左右にスクロールして、[フィルタ]を選択します。




- 4 フィルタを左右にスクロールし、かけたいフィルタ（ここでは[モデナ]）をタップします。




- 5 P.94手順3の画面で[調整]を選択すると、明るさやコントラストなどを調整できます。各項目のダイヤルを左右にドラッグし、[完了]をタップします。



- 6 P.94手順3の画面で[切り抜き]を選択すると、写真のトリミングや角度調整が行えます。**📐**をドラッグしてトリミングを行い、画面下部のダイヤルを左右にスクロールして角度を調整します。



- 7 編集が終わったら、[保存]をタップし、[保存]もしくは[コピーとして保存]をタップします。



MEMO そのほかの編集機能

P.94手順3の画面で[ツール]を選択すると、背景をぼかしたり空の色を変えたりすることが可能です。また、[マークアップ]を選択すると入力したテキストや手書き文字などを書き込むことができます。



ウォレットに楽天Edyを登録する



「ウォレット」アプリに電子マネーを登録すると、クレジットカードの場合と同様に、お店でのキャッシュレス払いに使えます。楽天Edyを登録する方法を紹介しますが、Suica、nanaco、PASMO、WAONも同様の手順で登録できます。なお、電子マネーを利用するには、おサイフケータイアプリとモバイルFelicaクライアントアプリがインストールされている必要があります。

- 1 P.135手順1の画面で「ウォレットに追加」をタップし、「電子マネー」をタップします。



- 2 「楽天Edy」をタップします。



- 3 「カードを作成」をタップします。



- 4 プライバシーポリシーを承認すると、楽天Edyがウォレットに追加されます。



ポイントカードを管理する



「ウォレット」アプリでは、各種ポイントカードを登録して利用することができます。現在対応している主なポイントカードは、dポイントカード、Pontaカード、楽天ポイントカードなどです。登録したポイントカードは、タップしてカードを表示して店頭で利用します。たとえばTカードの場合、バーコードが表示されるので、それを店頭で読み取ってもらいます。

- 1 P.135手順1の画面で「ウォレットに追加」をタップし、「ポイントカード」をタップします。



- 2 登録したいポイントカード（ここでは [Ponta]）をタップします。



- 3 「アカウントにログイン」をタップします。



- 4 画面に従って、会員登録やログインを行います。




壁紙を変更する

[設定]アプリ




ホーム画面やロック画面では、撮影した写真など端末内に保存されている画像を壁紙に設定することができます。「フォト」アプリでクラウドに保存された写真を選択することも可能です。

- 1 「設定」アプリを起動し、「壁紙」をタップします。



- 2 「壁紙とスタイル」をタップします。




- 3 「壁紙の変更」→「マイフォト」をタップします。



- 4 写真のあるフォルダをタップし、壁紙にしたい写真をタップして選択します。



- 5 ピンチアウト／ピンチインで拡大／縮小し、ドラッグで位置を調整します。



- 6 調整が完了したら、✓をタップします。



- 7 「壁紙の設定」画面が表示されるので、変更したい画面（ここでは「ホーム画面とロック画面」）をタップします。



- 8 選択した写真が壁紙として表示されます。

