Section 01

URBANO L02について

URBANO L02は、auから発売された京セラ製のスマートフォンです。Googleが提供するスマートフォン向けOS「Android」を搭載しています。

1

URBANO L02とは

MEMO URBANO L02の特徴

URBANO L02は、高速通信サービス「4G LTE」に対応したスマートフォンです。従来の携帯電話と同様に、通話やメール、インターネットなどを利用できるだけでなく、auやGoogleが提供する各種サービスとの強力な連携機能を備えています。また、おサイフケータイやワンセグ、赤外線通信機能などの日本独自の機能も備えています。さらに、超大容量バッテリーや、短時間で充電可能な卓上ホルダ、相手の声が聞きやすいスマートソニックレシーバーなど、京セラ独自の機能も搭載されています。なお、本書では同端末を「URBANO」と表記します。

URBANOの各部名称を覚える



1

Section 02

電源のオン・オフとロックの解除

電源の状態にはオン、オフ、スリープモードの3種類があります。3つのモードはすべて電源キーで切り替えが可能です。一定時間操作しないと、自動でスリープモードに移行します。

1

ロックを解除する

① スリープモード（右下のMEMO参照）中に電源キーを押します。

② ロック解除画面が表示されるので、🔒をタップ（P.13参照）します。

③ ロックが解除され、ホームスクリーンが表示されます。再度、電源キーを押すと、スリープモードになります。



MEMO スリープモードとは

スリープモードは画面の表示を消す機能です。電源は入ったままで、すぐに操作を再開することができます。ただし、通信などを行っているため、その分バッテリーを消費してしまいます。電源を完全に切り、バッテリーをほとんど消費しなくなる電源オフ状態と使い分けましょう。

電源を切る

① 電源が入っている状態で、電源キーを長押しします。

② メニューが表示されるので、＜電源を切る＞をタップします。



③ 確認のダイアログが表示されるので、＜OK＞をタップすると、完全に電源がオフになります。再度、電源をオンにするには、電源キーを長押しします。

MEMO ロック解除画面からのカメラの起動

URBANOでは、ロック解除画面で📷をタップすると、カメラを起動できます。カメラを終了するには、BACKを押します（P.19参照）。

1

Section 03

URBANOの基本操作を覚える

URBANOのディスプレイはタッチパネルです。指でディスプレイをタッチすることで、いろいろな操作が行えます。また、本体下部にある3種類のキーの使い方も覚えておきましょう。

キーの操作

3種類のキーとその主な機能	
戻るキー	操作していた前の画面を表示します。
ホームキー	ホームスクリーンを表示します。左右のホームスクリーンを表示している場合は、中央のホームスクリーンを表示します。
メニューキー	オプションメニューを表示します。

MEMO 3種類のキー

URBANOの本体下部にある3つのキーは、基本的にすべてのアプリで共通する機能を提供します。本書では、戻るキーBACK、ホームキーHOME、メニューキーMENUのようにアイコンを用いて説明します。

タッチパネルの操作

タップ／ダブルタップ

画面に軽く触れてすぐに指を離すことを「タップ」、同操作を2回繰り返すことを「ダブルタップ」といいます。

ロングタッチ

画面に長く触れた状態を保つことを「ロングタッチ」といいます。

指を広げる／狭める

2本の指を画面に触れたまま、指を開いたり閉じたりします。「ピンチイン」、「ピンチアウト」とよぶこともあります。

スライド

画面に軽く触れたまま特定の方向へなぞることを「スライド」といいます。

フリック

画面上をすばやく指ではらうように操作することを「フリック」といいます。

ドラッグ

アイコンなどに触れたまま、特定の位置までなぞることを「ドラッグ」といいます。