回転方向の切換えレバー

正･逆回転の切換えが簡単

モーターの回転方向の切換えは、正・逆回転切換えレバーの操作で行うことができます。グリップを握ったまま片手で切換えができる、とても便利な構造になっています。

右手でグリップを握って、正・逆回転切換えレバーを親指で押し込むと、逆回転（本体後方から見て左回転）になり、反対側の面から人差し指で切換えレバーを押すと正回転（本体後方から見て右回転）になります。正回転がネジを締める回転方向になります。

切換えレバーを中央に止めるとオフになり、スイッチは入りません。トリガースイッチが作動できない状態になり、安全にビットを交換するために必要な機構です。

右手でグリップを握った場合、
回転切換えレバーを人差し指で押すと、
正回転のネジを締める回転方向になる

正面から見た
回転切換えレバーの位置

逆回転位置

正回転位置

レバーが中央にありスイッチオフ状態