CONTENTS

Chapter 1
Galaxy A53 5G のキホン

Section 01 Galaxy A53 5Gについて …… 8
Section 02 電源のオン・オフとロックの解除 …… 10
Section 03 基本操作を覚える …… 12
Section 04 情報を確認する …… 14
Section 05 アプリを利用する …… 16
Section 06 文字を入力する …… 18
Section 07 テキストをコピー&ペーストする …… 22
Section 08 Googleアカウントを設定する …… 24
Section 09 Wi-Fiに接続する …… 26
Section 10 Bluetooth機器を利用する …… 28
Section 11 サウンドやマナーモードを設定する …… 30
Section 12 au IDパスワードを設定する …… 32

Chapter 2
電話、メールやインターネットを利用する

Section 13 電話をかける／受ける …… 34
Section 14 履歴を確認する …… 36
Section 15 伝言メモを利用する …… 38
Section 16 着信拒否や通話を自動録音する …… 40
Section 17 連絡先を利用する …… 42
Section 18 auメールアドレスを設定する …… 48
Section 19 auメールを利用する …… 50
Section 20 auメールで迷惑メールフィルターを利用する …… 54
Section 21 +メッセージ（SMS）を利用する …… 56
Section 22 Gmailを利用する …… 60
Section 23 PCメールを設定する …… 62
Section 24 Webページを閲覧する …… 64
Section 25 ブックマークを利用する …… 66
Section 26 複数のWebページを同時に開く …… 68

Chapter 3
Google のサービスを利用する

Section 27 Google Playでアプリを検索する …… 72
Section 28 アプリをインストールする／アンインストールする …… 74
Section 29 有料アプリを購入する …… 76
Section 30 音声アシスタントを利用する …… 78
Section 31 被写体や写真の情報を調べる …… 80
Section 32 関心の高いニュースをチェックする …… 82
Section 33 Googleマップを利用する …… 84

CONTENTS

Chapter 4
便利な機能を使ってみる

Section 34 おサイフケータイを設定する …… 88
Section 35 カレンダーで予定を管理する …… 90
Section 36 アラームをセットする …… 92
Section 37 パソコンから音楽・写真・動画を取り込む …… 94
Section 38 本体内の音楽を聴く …… 96
Section 39 写真や動画を撮影する …… 98
Section 40 さまざまな機能を使って撮影する …… 104
Section 41 写真や動画を閲覧する …… 110
Section 42 写真や動画を編集する …… 114
Section 43 ファイルを共有する …… 120

Chapter 5
独自機能を使いこなす

Section 44 Galaxyアカウントを設定する …… 124
Section 45 ノートを利用する／整理する …… 126
Section 46 スリープ時に情報を確認する …… 132
Section 47 エッジパネルを利用する …… 134
Section 48 アプリを分割画面やポップアップで表示する …… 138
Section 49 ファイルを管理する …… 142
Section 50 操作や設定を自動化する …… 144
Section 51 画面ロックを生体認証で解除する …… 148
Section 52 セキュリティフォルダを利用する …… 152
Section 53 Windowsパソコンと同期する …… 156
Section 54 画面をキャプチャする …… 160

Chapter 6
Galaxy A53 5G を使いやすく設定する

Section 55 ホーム画面をカスタマイズする …… 162
Section 56 ウィジェットを利用する …… 166
Section 57 クイック設定ボタンを利用する …… 168
Section 58 サイドキーをより便利に利用する …… 170
Section 59 ダークモードを利用する …… 172
Section 60 ナビゲーションバーをカスタマイズする …… 173
Section 61 アプリの通知設定を変更する …… 174
Section 62 アプリの権限を確認する／変更する …… 176
Section 63 画面の書き換え速度や文字の見やすさを変更する …… 178
Section 64 デバイスケアを利用する …… 180
Section 65 アプリの利用時間を確認する／制限する …… 182
Section 66 無くした端末を見つける …… 184
Section 67 Wi-Fiテザリングを利用する …… 186
Section 68 リセット・初期化する …… 188
Section 69 本体ソフトウェアを更新する …… 189

Section 01

Galaxy A53 5Gについて



Galaxy A53 5G SCG15（以降SCG15）は、auが販売しているAndroidスマートフォンです。手振れ補正やマクロ撮影が可能な高機能カメラを搭載し、手軽に美しい写真を撮影することができます。

1

各部名称を覚える

❶	フロントカメラ	❼	USB Type-C接続端子
❷	ディスプレイ（タッチパネル）	❽	スピーカー
❸	指紋センサー	❾	音量キー
❹	受話口／スピーカー	❿	サイドキー
❺	SIMカード／ microSDカードトレイ	⓫	リアカメラ
❻	送話口／マイク（下部）	⓬	フラッシュ／ライト

SCG15の特徴

●高機能カメラ

SCG15は背面にマクロカメラを含む3つのカメラと、深度測位カメラを搭載しています。リアカメラは光学手振れ補正機能に対応し、リアカメラ、フロントカメラとも夜間でも明るく撮影できるナイトモードを利用することができます。

●写真のオブジェクト消去機能



SCG15は、「ギャラリー」アプリで写真の邪魔なオブジェクトを消去する機能を利用することができます。

1

Section 02

電源のオン・オフとロックの解除

電源の状態にはオン、オフ、スリープモードの3種類があります。3つのモードはすべてサイドキーで切り替えが可能です。一定時間操作しないと、自動でスリープモードに移行します。

ロックを解除する

① スリープモードでサイドキーを押すか、ディスプレイをダブルタップします。



② ロック画面が表示されるので、PIN（Sec.51参照）などを設定していない場合は、画面をスワイプします。



③ ロックが解除されます。再度サイドキーを押すとスリープモードになります。



MEMO スリープモードとは

スリープモードは画面の表示が消えている状態です。バッテリーの消費をある程度抑えることはできますが、通信などは行っており、スリープモードを解除すると、すぐに操作を再開することができます。また、操作をしないと一定時間後に自動的にスリープモードに移行します。

電源を切る

① 画面が表示されている状態で、サイドキーを長押しします。

② メニューが表示されるので、［電源OFF］をタップします。

③ 次の画面で［電源OFF］をタップすると、電源がオフになります。電源をオンにするには、サイドキーを一定時間長押しします。

MEMO ロック画面からのアプリの起動

ロック画面に表示されているアイコンをドラッグすることで、カメラなどのアプリを直接起動することができます。

電話をかける／受ける

電話操作は発信も着信も非常にシンプルです。発信時はホーム画面のアイコンから簡単に電話を発信でき、着信時はドラッグ操作で通話を開始できます。

電話をかける

① ホーム画面でをタップします。

② 「キーパッド」画面が表示されていないときは、［キーパッド］をタップします。

③ ダイヤルキーをタップして宛先の電話番号を入力し、をタップすると電話が発信されます。



④ 相手が応答すると通話開始です。をタップすると、通話が終了します。

電話を受ける

●スリープ中に電話を受ける

① スリープ中に電話が着信すると、「着信」画面が表示されます。を円の外までドラッグします。

② 相手との通話が開始されます。をタップすると、通話が終了します。

●利用中に電話を受ける

① 利用中に電話が着信すると、画面上部に着信画面が表示されます。［応答］をタップします。



② 相手との通話が開始されます。をタップすると、通話が終了します。

MEMO 着信音を止める

標準では、着信音やアラームが鳴っているときに、手のひらで画面をタッチするか、本体の画面を下にして伏せると消音します。

連絡先を利用する



電話番号やメールアドレスなどの連絡先は、「連絡先」アプリで管理することができます。保存先をGoogleにすれば、連絡先データがGoogleのサーバーに自動で保存されるようになります。

連絡先を新規登録する

① ホーム画面で上方向にスワイプします。



② 「アプリ一覧」画面が表示されるので、［連絡先］をタップします。案内が表示されたら、［後で］をタップします。

③ ［連絡先］アプリが起動します。既存のGoogleアカウントを設定済み（Sec.08参照）の場合、既存のGoogleアカウントに登録されていた連絡先データが表示されます。＋をタップします。

MEMO プロフィールを登録する

手順③の画面で画面上部の番号、または自分の名前をタップして、［編集］をタップすると、自分のプロフィールを登録することができます。

④ 初回は保存先を設定する画面が表示されます（MEMO参照）。［名前］をタップして入力し、続けてほかの項目を入力します。

⑤ 必要事項をすべて入力したら、［保存］をタップします。

⑥ 連絡先の詳細が表示されます。「連絡先」画面に戻るには、＜をタップします。

MEMO 連絡先データの保存先

連絡先を登録する際、GoogleアカウントやGalaxyアカウントを設定していると、手順④の画面で上部のアカウント部分をタップすると、連絡先の保存先を、「本体」や「Google」「Galaxyアカウント」から選択することができます。おすすめは、「Google」です。

Section 31

被写体や写真の情報を調べる



カメラを通して映し出されたものや、本体内の写真の情報を教えてくれる「Googleレンズ」アプリが利用できます。被写体の情報を調べたり、文字の翻訳をすることができます。

Googleレンズを利用する

① ホーム画面のGoogle検索ウィジェットの をタップします。



② 「Googleレンズ」アプリが起動します。本体内の写真の情報を調べるには、［写真へのアクセスを許可］をタップします。

③ 次の画面で［許可］をタップします。

④ 本体内の写真が表示されるので、情報を調べたい写真をタップします。また、この画面で をタップすると、カメラに写した被写体の情報を調べることができます。



⑤ 標準では「検索」が選択されています。画面下部を上方向にフリックします。

⑥ 画像検索の結果が表示されます。 をタップします。

⑦ 手順⑤の画面に戻ります。［文字］をタップして、［すべて選択］をタップします。

⑧ 写真内で認識された文字がテキストとして表示され、コピーしたり、読み上げたりすることができます。



MEMO Googleレンズでできること

検索や文字以外に、被写体の文字を翻訳できる「翻訳」、宿題の問題の答えを表示する「宿題」、オンラインショップで被写体を購入できるところを探す「ショッピング」、建物の情報を調べる「場所」、食べ物の情報やレシピを調べる「食事」があります。

Section 40

さまざまな機能を使って撮影する



SCG15では、さまざまな撮影機能を利用することができます。上手に写真を撮るための機能や、変わった写真を撮る機能があるので、いろいろ試してみましょう。

4

背景をボカした写真や動画を撮影する

1 「カメラ」アプリを起動し、写真の場合は、[ポートレート] をタップ、動画の場合は([その他]→[ポートレート動画]) をタップします。

2 被写体にカメラを向けます。被写体との距離が適切でないと、画面上部に警告が表示されます。「準備完了」と表示されたら、撮影することができます。ボカしの種類や強さを変更したい場合は、◯をドラッグします。



3 ボカしの強さを変更することができます。また、「ポートレート」モードで撮影した写真は、後から「ギャラリー」アプリでボカしを変更することができます。

料理を撮影する

1 料理写真では、フォーカスエリアを調整することができます。[その他] をタップします。

2 [食事] をタップします。



3 フォーカスエリアをドラッグして、位置を調整します。



4 フォーカスエリアは枠をドラッグして大きさを調整することもできます。



4

Section 46

スリープ時に情報を確認する

スリープ時にも時間や通知をディスプレイで確認できるAlways on Display機能を利用することができます。なお、Always on Displayを使用すると、わずかですがバッテリーを消費します。

通知を確認する

① スリープ状態で、画面をタップします。

② 通知があれば、通知アイコンが表示されるので、アイコン（ここでは［不在着信］）をダブルタップします。

③ セキュリティロックが設定してある場合は、ロックを解除すると、通知のあったアプリが起動します。

MEMO Always on Displayを常に表示する

Always on Displayは、標準でタップして表示になっています。P.133手順③の画面で、［常に表示］をタップすると、スリープ画面をタップしなくてもAlways on Displayが表示されるようになります。なお、常に表示でも、ポケットに入れているなど、上部のライトセンサーが一定時間覆われていると、Always on Displayの表示が消えます。

Always on Displayをカスタマイズする

① 「設定」アプリを起動し、［ロック画面］をタップします。

② ［Always on Display］の右の◯をタップして、有効・無効を切り替えることができます。［Always on Display］をタップします。

③ Always on Displayの表示タイミングや向きなどを、変更することができます。



④ なお、Always on Displayに表示する時計のスタイルは、手順②の画面で、［時計のスタイル］をタップして設定することができます。

Section 55

ホーム画面をカスタマイズする

ホーム画面は壁紙を変更したり、テーマファイルを適用して全体のイメージを変更したりすることができます。また、壁紙の色に合わせてアイコンなど全体の色を調整することもできます。

壁紙を変更する

① 「設定」アプリを起動し、［壁紙とスタイル］をタップします。

② ここでは自分で撮影した写真を壁紙にします。［ギャラリー］をタップします。［他の壁紙を検索］をタップすると、有料や無料で提供されている壁紙を検索することができます。

③ 「ギャラリー」アプリが開くので、壁紙にしたい写真をタップして選択し、［完了］をタップします。



④ 壁紙を設定したい場所をタップして選択すると、壁紙が変更されます。この後、P.163手順②の画面が表示されます。変更した壁紙を標準の壁紙に戻すには、手順②の画面で［マイ壁紙］をタップして選択します。



壁紙に合わせて全体の色を変更する

① P.162手順②の画面を表示し、［カラーパレット］をタップします。

② 下部に選択できる色の組み合わせのカラーパレット、上部にプレビューが表示されます。

③ カラーパレットのいずれかをタップして、［適用］をタップします。

④ アイコン（画面はクイック設定ボタン）などの色が、壁紙に合わせた色に変わります。