アプリを利用する

アプリ画面には、さまざまなアプリのアイコンが表示されています。それぞれのアイコンをタップするとアプリが起動します。ここでは、アプリの切り替え方や終了方法もあわせて覚えましょう。

アプリを起動する

① ホーム画面を表示し、画面を上方向にスライドします。

② アプリ画面が表示されるので、画面を上下にスライドし、任意のアプリを探してタップします。ここでは、［設定］をタップします。

③ 「設定」アプリが起動します。アプリの起動中に◀をタップすると、1つ前の画面（ここではアプリ画面）に戻ります。

MEMO アプリのアクセス許可

アプリの初回起動時に、アクセス許可を求める画面が表示されることがあります。その際は、［許可］または［アプリ使用時のみ］や［今回のみ］をタップして進みます。［許可しない］をタップすると、アプリが正しく機能しない場合があります。



アプリを切り替える

① アプリの起動中や、ホーム画面で■をタップします。



② 最近使用したアプリの一覧がサムネイルで表示されるので、利用したいアプリを左右にスワイプして表示し、タップします。



③ タップしたアプリが起動します。

MEMO アプリの終了

手順②の画面で、終了したいアプリを上方向にフリックすると、アプリが終了します。なお、あまり使っていないアプリは自動的にスリープ状態になるので、基本的にはアプリを手動で終了する必要はありません。使用中に急に反応しなくなったときや、動作が重くなったときなどに、アプリを終了しましょう。

Googleアカウントを設定する



Googleアカウントを設定すると、Googleが提供するサービスが利用できます。ここではGoogleアカウントを作成して設定します。すでに作成済みのGoogleアカウントを設定することもできます。

Googleアカウントを設定する

① ホーム画面を上方向にスライドし、［設定］をタップします。

② 「設定」アプリが起動するので、画面を上方向にスライドして、［パスワードとアカウント］→［アカウントを追加］の順にタップします。

③ 「アカウントを追加」画面が表示されるので、［Google］をタップします。

MEMO Googleアカウントとは

Googleアカウントを作成すると、Googleが提供する各種サービスへログインすることができます。アカウントの作成に必要なのは、メールアドレスとパスワードの登録だけです。Googleアカウントを設定しておけば、Gmailなどのサービスがかんたんに利用できます。

④ ［アカウントを作成］→［自分用］の順にタップします。すでに作成したアカウントを使うには、アカウントのメールアドレスまたは電話番号を入力します（右下のMEMO参照）。



⑤ 上の欄に「姓」、下の欄に「名」を入力し、［次へ］をタップします。

⑥ 生年月日と性別をタップして設定し、［次へ］をタップします。

⑦ 「自分でGmailアドレスを作成」をタップして、希望するメールアドレスを入力し、［次へ］をタップします。

⑧ パスワードを入力し、［次へ］をタップします。



MEMO 既存のアカウントの利用

作成済みのGoogleアカウントがある場合は、手順④の画面でメールアドレスまたは電話番号を入力して、［次へ］をタップします。次の画面でパスワードを入力し、P.38手順⑨もしくはP.39手順⑬以降の解説に従って設定します。



連絡先を削除する

① P.48手順①～②を参考に「連絡帳」アプリを起動し、削除したい連絡先の名前をタップします。

② 情報画面が表示されます。画面上部の⋮をタップします。

③ ［削除］をタップします。

④ ［ゴミ箱に移動］をタップすると、連絡先が削除されます。

MEMO 連絡先の一括削除

手順①の画面で削除したい連絡先をロングタッチし、複数の連絡先を選択して🗑→［ゴミ箱に移動］の順にタップすれば、連絡先をまとめて削除することができます。

連絡先を検索して電話を発信する

① P.48手順①～②を参考に「連絡帳」アプリを起動し、画面上部の［連絡先を検索］をタップします。

② 検索ボックスが表示されます。検索ボックスに名前のよみがなの一部を入力すると、該当する連絡先が五十音順に表示されます。検索された連絡先をタップします。



③ 電話番号をタップします。

④ 発信画面が表示され、電話が発信されます。をタップすると、通話を終了します。

Section 36 Xperia 1 IV Xperia 10 IV

auスマートパスプレミアムを利用する

auは、スマートフォンユーザー向けに、アプリや各種サービスが利用できる「auスマートパスプレミアム」というサービスを提供しています。

5

「auスマートパスプレミアム」のサービス

auスマートパスプレミアムは、auが提供する月額499円（税抜）のスマートフォン向けのサービスです。トップページのタイムラインから便利で楽しい情報を見ることができます。さらに、音楽・映像・書籍が使い放題になるサービス（利用できるコンテンツには制限あり）や、コンビニやファストフードや全国の飲食店で利用できるクーポンなどが利用できます。また、また、乗換案内や天気予報の有料サービスも使い放題になります。さらに、スマートフォンからのデータ復旧や、本体の修理代金の割引といったサービスも提供しています。

	サービス内容
アプリ／Webアプリ	アプリ・Webコンテンツがauスマートパスプレミアムの料金で、使い放題で利用できます。なお、auスマートパスを解約すると、ダウンロードした会員限定アプリは自動的に削除され利用できなくなります。
会員特典	映像・音楽・書籍などのデジタルコンテンツ、ライブチケットの先行予約、「au PAY」で利用できる割引クーポン、「au PAYマーケット」の優待セールや送料無料サービスなどが利用できます。
あんしんサービス	データ復旧やバックアップ、修理・交換代金のサポート、セキュリティ関連のサービスが利用できます。

MEMO auスマートパス

auスマートパスプレミアムとは別に、月額372円（税抜）の「auスマートパス」というサービスがあります。auスマートパスも、スマートフォン向けに使い放題のアプリや特典を提供するもので、auスマートパスプレミアムは、auスマートパスの豪華版という位置付けでした。ただし、auスマートパスは2020年10月1日より新規受付を停止しているため、現在は利用できません。

auスマートパスプレミアムに申し込む

1 「Chrome」アプリを起動し、画面上部の⌂をタップします。

2 「au Webポータル」のトップページが表示されます。右上の［メニュー］をタップし、画面をスライドして、画画下の［各種サービス入会・退会］をタップします。



3 auスマートパスプレミアムの［入会／変更］をタップします。auIDのログイン画面が表示されたら、画面の指示に従いログインします。



4 ［今すぐはじめる］をタップします。

5 ［規約に同意して次に進む］をタップします。「ご利用内容の確認」画面が表示されるので、暗証番号を入力して［登録する］をタップします。



6 ［次へ］をタップし、次の画面で［同意する］をタップすると、入会が完了します。



5

レンズを切り替える

① 「カメラ」アプリを起動し、「フォト」もしくは「ビデオ」モードにします。標準では「広角」レンズが選択されています。「望遠」レンズに切り替えるには、[x2] をタップします。



② 「望遠」レンズになりました。「超広角」に切り替えるには、[x0.6] をタップします。



③ 「超広角」レンズになりました。[x1] をタップすると「広角」に戻ります。さらにズームしたいときは、アイコンをロングタッチします。



④ スライダーが表示され、ドラッグすると最大10倍までズーム倍率を変更することができます。なお、ズームの設定は、再度「カメラ」アプリを起動すると、リセットされます。



夜景を撮影する

① P.127手順①の撮影モードの画面で［ナイトモード］をタップします。説明が表示されたら［了解］をタップします。



② をタップして撮影をはじめます。

③ 「撮影中です。そのままお待ちください。」と表示されるので、Xperia 10 IVを固定したまましばらく待つと、撮影が終了します。

MEMO 夜景を撮影するコツ

ナイトモードでは撮影が終わるまで数秒かかるので、動かないように台座や三脚で固定しましょう。撮影ボタンをタップするときもブレやすいので、画面端の をタップして［セルフタイマー］を設定すると良いでしょう。また、最も明るい「広角」レンズに切り替えると、暗所ノイズを抑えることができます（P.130参照）。