

Xperia 1 IIについて

Xperia 1 II SOG01（以降Xperia 1 II）は、auのAndroidスマートフォンです。高速のデータ通信ができるauの5G通信規格に対応しており、優れたカメラやオーディオ機能を搭載しています。



各部名称を覚える



1 ヘッドセット接続端子	8 スピーカー	15 カメラレンズ（メインカメラ）
2 セカンドマイク	9 送話口／マイク	16 レーザー AFセンサー
3 フロントカメラ	10 音量／ズームキー	17 microSDメモ리카ード／au ICカード挿入口
4 受話口／スピーカー	11 電源キー／画面ロックキー／指紋センサー	18 USB Type-C接続端子
5 近接／照度センサー	12 カメラキー	
6 通知LED	13 フラッシュ／フライト	
7 ディスプレイ（タッチパネル）	14 RGBC-IRセンサー	

Xperia 1 IIの特徴

●トリプルレンズカメラ+3D iToFセンサー

超広角カメラ

風景などをより広く撮影することができます。16mm（35mm換算以下同）、約1220万画素／F値2.2／デュアルフォトダイオード。

望遠カメラ

遠くの被写体を鮮明に撮影することができます。70mm、約1220万画素／F値2.4／ハイブリッド手ブレ補正（光学式＋電子式）。

3D iToFセンサー


被写体までの距離を瞬時に測定することで、高速のオートフォーカスを実現しています。

標準カメラ

夜景や暗い場所でも綺麗に撮影することができます。24mm、約1220万画素／F値1.7／デュアルフォトダイオード／ハイブリッド手ブレ補正（光学式＋電子式）。



●21:9 マルチウィンドウとマルチウィンドウスイッチ



21:9の縦長画面を活かして2つのアプリを同時に表示。ニュースやYouTubeを見ながら情報を検索することができます。



マルチウィンドウは、上下それぞれのアプリの画面を横にスライドするだけで、かんたんにほかのアプリに切り替えられます。


21:9マルチウィンドウ を利用する

Xperia 1 IIには、アプリを分割表示できる「21:9マルチウィンドウ」アプリがあります。なお、分割表示に対応していないアプリもあります。



1 画面を分割表示する

- ① ホーム画面で<21:9マルチウィンドウ>をタップします。画面右側にマルチウィンドウについての説明が表示されたら、<始める>をタップします。



- ② 上側に表示させたいアプリ（ここでは<Chrome>）をタップします。



- ③ 下側に表示させたいアプリ（ここでは<YouTube>）をタップします。



- ④ 選択した2つのアプリが分割表示されます。中央の「—」をドラッグすると、表示範囲を変更できます。画面上部または下部までドラッグすると、分割表示を終了できます。



分割表示したアプリを切り替える

- ① 分割表示したアプリを切り替えたい場合は、「—」をタップします。



- ② 表示される「+」をタップします。




- ③ 上下にアプリのサムネイルが表示されるので、左右にスワイプして切り替えたいアプリをタップします。



- ④ すべてのアプリから選択したい場合は、手順③の画面で右端もしくは左端までスワイプし、<すべてのアプリ>をタップします。



- ⑤ すべてのアプリが表示されるので、切り替えたいアプリをタップして選択します。



文字を入力する

Xperia 1 IIでは、ソフトウェアキーボードで文字を入力します。「12キー」（一般的な携帯電話の入力方法）や「QWERTY」などを切り替えて使用できます。



1 文字入力方法



MEMO 5種類の入力方法

Xperia 1 IIには、携帯電話で一般的な「12キー」、パソコンと同じ「QWERTY」のほか、音声入力の「音声入力」、手書き入力の「手書き」、「12キー」や「QWERTY」とは異なるキー配置のローマ字入力の「GODAN」の5種類の入力方法があります。なお、本書では音声入力、手書き、GODANは解説しません。

2 キーボードを使う準備をする


- ① 初めてキーボードを使う場合は、「入力レイアウトの選択」画面が表示されます。＜スキップ＞をタップします。



- ② 12キーのキーボードが表示されます。⚙️をタップします。



- ③ <言語>→<キーボードを追加>→<日本語>の順にタップします。



- ④ 追加したいキーボードをタップして選択し、＜完了＞をタップします。




- ⑤ キーボードが追加されます。←を2回タップすると手順②の画面に戻ります。




MEMO キーボードの切り替え

キーボードを追加したあとは手順②の画面で⌕が🌐に切り替わるので、🌐をロングタッチします。切り替えられるキーボードが表示されるので、切り替えたいキーボードをタップすると、キーボードが切り替わります。



電話をかける・受ける

電話操作は発信も着信も非常にシンプルです。発信時はホーム画面のアイコンからかんたんに電話を発信でき、着信時はドラッグまたはタップ操作で通話を開始できます。




電話をかける


- ① ホーム画面で電話アイコンをタップします。




- ② 「電話」アプリが起動します。電話アイコンをタップします。



- ③ 相手の電話番号をタップして入力し、発信ボタンをタップすると、電話が発信されます。



- ④ 相手が応答すると通話が始まります。通話終了ボタンをタップすると、通話が終了します。




電話を受ける

- ① 電話がかかってくると、着信画面が表示されます（スリープ状態の場合）。着信画面を上方方向にスワイプします。また、画面上部に通知が表示された場合は、＜電話に出る＞をタップします。



- ② 相手との通話が始まります。通話中にアイコンをタップすると、ダイヤルキーなどの機能を利用できます。



- ③ 通話終了ボタンをタップすると、通話が終了します。




MEMO スマート着信操作

着信中に特定のジェスチャーを行うことで、電話に応答したり、拒否したりできる「スマート着信操作」が利用可能です。アプリ画面で＜設定＞→＜システム＞→＜ジェスチャー＞→＜スマート着信操作＞の順にタップして＜ジェスチャーの使用＞をオンにすることで、下記のようなジェスチャーで操作できます。

耳元に当てる	電話に応答する
振る	電話を拒否する
下向きに置く	着信音を消す

伝言メモを利用する

電話を取れないときに本体に伝言を記録する伝言メモ機能を利用することができます。有料サービスもある留守番サービスとは異なり、無料で利用できます。



伝言メモを設定する

- 1 P.42手順①を参考に「電話」アプリを起動して、をタップし、＜設定＞をタップします。



- 2 ＜通話＞をタップします。




- 3 ＜伝言メモ＞をタップします。注意事項が表示されたら＜OK＞をタップします。



- 4 ＜伝言メモ＞をタップします。



- 5 伝言メモが設定されます。



MEMO お留守番サービスEXとの違い

伝言メモは料金がかかりませんが、電波の届かない場所にいるか電源をオフにしていると利用できません。一方、有料のお留守番サービスEXは圏外や電源オフ時でも伝言メッセージを受け付けることができます。

伝言メモを再生する

- 1 不在着信と伝言メモがあると、ステータスバーにが表示されます。ステータスバーを下方向にスライドします。



- 2 通知パネルが表示されるので、伝言メモの通知をタップします。



- 3 聞きたい伝言メモをタップします。




- 4 伝言メモが再生されます。伝言メモをロングタッチして＜削除＞をタップすると、伝言メモが削除されます。




MEMO そのほかの再生方法

ステータスバーの通知を削除してしまった場合は、P.46手順⑤の画面で、＜伝言メモリスト＞をタップします。あとは手順③以降と同じです。



auメールを利用する

「auメール」アプリでEメールを作成する方法や、返信する方法を紹介します。Eメールには写真などを添付して送ることもできます。




Eメールを新規作成する

- 1 アプリ画面でをタップして「auメール」アプリのホーム画面を表示し、＜作成＞をタップします。




- 2 「To」欄に宛先のメールアドレスを入力します。⊕をタップすると、「連絡先」から読み込むことができます。



- 3 件名と本文を入力し、＜送信＞をタップします。



- 4 確認画面が表示されるので、＜OK＞をタップすると、メールが送信されます。



写真を添付して送信する

- 1 P.72手順③の画面で、＜添付＞をタップします。アクセス許可を求める画面が表示されたら、＜許可＞をタップします。



- 2 写真を添付したい場合は、＜画像＞をタップすると、本体内の写真が表示されるので、添付したい写真をタップします。



- 3 メールに写真が添付されたのを確認し、＜送信＞をタップします。




- 4 ＜OK＞をタップすると、メールが送信されます。



MEMO 写真のサイズが大きい場合

添付する画像のサイズが大きい場合は、自動的に適正なサイズに変更されて送信されます。



auのアプリをアップデートする

auのサービスを使う前に、auのアプリを最新のバージョンにアップデートしましょう。アプリのアップデートは「サービスTOP」アプリで行うことができます。



auのアプリの自動アップデートを有効にする


- 1 アプリ画面で<サービスTOP>をタップします。<はじめる>→<OK>の順にタップします。「基本設定」画面が表示されたら、<スキップ>をタップします。




- 2 「auサービスTOP」画面が表示されたら、画面下の<メニュー>→<設定>→<アプリ設定>の順にタップします。



- 3 <自動アップデート設定>をタップします。



- 4 <自動アップデートする>→<OK>の順にタップします。



auのアプリを手動アップデートする

- 1 P.102手順①を参考に「サービスTOP」アプリを起動して、<すべて>をタップします。



- 2 画面を上方向にスライドして、<auサービス一覧>をタップします。




- 3 アップデートしたいアプリ(ここでは「TOLOT フォトブック for au」)の<ダウンロード>をタップします。




- 4 <ダウンロード>をタップします。



- 5 画面を上方向にスライドし、<承諾する>→<はい>の順にタップします。



「カメラ」アプリの画面の見かた




1	スマイルシャッターの設定やジオタグの付加など本体の状態を表すアイコンが表示されます。	9	「望遠」「標準」「超広角」のレンズを切り替えることができます。
2	設定項目が表示されます。	10	瞳AF時にアイコンが表示されます。
3	メインカメラとフロントカメラを切り替えることができます。	11	直前に撮影した写真がサムネイルで表示されます。
4	明るさや色合いが変更できます。	12	画面をスワイプすると「フォト」と「ビデオ」を切り替えることができます。
5	縦横比を変更できます。	13	撮影ボタン。動画撮影中は一時停止・停止ボタンが表示されます。
6	背景をボカすボケ効果が利用できます。	14	撮影モード（P.131参照）を切り替えることができます。
7	フラッシュの設定ができます。	15	最近使った撮影モードのアイコンが表示され、タップするとすぐに切り替えることができます。
8	カメラや被写体の移動が検出されるとアイコンが表示されます。		

MEMO 本体キーを使って撮影をする

XPERIA 1 IIIは、本体のカメラキーや音量キー／ズームキー（P.8参照）を使って撮影することができます。標準では、カメラキーを1秒以上長押しすることで、「カメラ」アプリを起動することができ、「フォト」モード時に半押しすることで、ピントを合わせて固定することができます（オートフォーカスロック）。また、設定によりカメラキーを押している間は連写や、1秒以上の長押しで「カメラ」アプリの起動と撮影ができるようにすることも可能です。音量キー／ズームキーは、標準で画面のズームに利用でき、連写などを有効にすることもできます。

撮影モードを変更する

1 「フォト」「ビデオ」以外のモードに変更する場合は、＜モード＞（P.130参照）をタップして、変更したいモードをタップします。



2 選択したモードから「フォト」モードに戻る場合は、←をタップします。




●利用できるモード

Photo Pro		従来のマニュアルにあたるモードですが、ミラーレス一眼クラスの設定や撮影をすることができます（Sec.49参照）
Google Lens		植物や書籍などを撮影して被写体の情報を表示したり、テキストを撮影してコピーや翻訳などをしたりすることができます（P.148参照）。
スローモーション		動画の撮影中に、ここぞという場面をスローモーションにすることができます。
ポートレートセルフイー		輪郭補正や美肌などの効果を自由に加えて、自分撮りをすることができます（P.135参照）。
クリエイティブエフェクト		フィルター効果や魚眼レンズ、ミニチュア風など、さまざまなエフェクトが楽しめます（P.136参照）。
パノラマ		カメラを動かしながら撮影して、通常より広い範囲を1枚の写真で撮影できます。

通知パネルを使いこなす

画面上部に表示されるステータスバーから、さまざまな情報を確認することができます。ここでは、通知される表示の操作方法を紹介します。



通知パネルから通知内容进行操作する

- ① 一部の通知は、通知内容を表示することができます。通知（ここでは不在着信）があったら、ステータスバーを下方方向にスライドします。



- ② 通知内容が一部しか表示されていない場合は、通知の部分を下方向にドラッグします。



- ③ 残りの通知内容と操作メニューが表示されます。ここでは「+メッセージ」をタップすると「+メッセージ」アプリでメッセージを送信できます。




MEMO 通知内容の表示

通知の右端に▼がある場合、タップする手順②の操作を行うことで、残りの通知内容を表示できます。表示された通知内容を閉じるには、▲をタップします。通知をロングタッチすると、そのアプリの通知設定を変更することができます（Sec.55参照）。

ロック画面に通知を表示しないようにする

ロック画面に通知を表示させたくない場合は、＜通知内容の表示＞をタップして設定を変更します。また、アプリごとに通知方法を細かく設定することも可能です（Sec.55参照）。



通知パネルから通知内容进行操作する

- ① アプリ画面で＜設定＞をタップし、＜アプリと通知＞→＜通知の設定＞の順にタップします。




- ② ＜ロック画面上的通知＞をタップします。



- ③ ＜通知を表示しない＞をタップします。




- ④ 「通知を表示しない」と表示されると、ロック画面に通知が表示されなくなります。



指紋認証で画面ロックを解除する

Xperia 1 IIには指紋センサーが搭載されています。指紋を登録することで、ロックをすばやく解除できるようになります。



指紋を登録する


- 1 アプリ画面で<設定>をタップし、<セキュリティ>をタップします。




- 2 <指紋設定>をタップします。



- 3 「指紋によるロック解除」が表示されたら、<次へ>をタップします。画面ロックが設定されていない場合は「画面ロックを選択」画面が表示されるので、Sec.57を参考に設定します。画面ロックを設定している場合は入力画面が表示されるので、Sec.57で設定した方法で解除します。



- 4 「通知」画面が表示されたら、ロック状態のときの通知方法を選択し、<完了>をタップします。センサーの説明が表示されるので、<次へ>をタップします。




- 5 いずれかの指を電源キー／画面ロックキー／指紋センサーの上に置くと、指紋の登録が始まります。画面の指示に従って、指をタッチする、離すをくり返します。



- 6 「指紋を追加しました」と表示されたら、<完了>をタップします。



- 7 ロック画面を表示して、手順⑤で登録した指で電源キー／画面ロックキー／指紋センサーをタッチすると、ロックが解除されます。



MEMO Google Playで指紋認証を利用するには

Google Playで指紋認証を設定すると、アプリを購入する際に、パスワード入力かわりに指紋認証を利用することができます。指紋を設定後、Google Playで画面左上の≡をタップし、<設定>→<生体認証>の順にタップして、画面の指示に従って設定しましょう。なお、生体認証を設定する際には、Googleアカウントのパスワード(P.37参照)が必要になります。

